

наличия сети: при подключении нагрузки периодически ярко включается на (30...90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

2) Светодиод "3200 imp/(kW•h)" ("1600 imp/(kW•h)") выполняет двойную функцию: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствия нагрузки постоянно светится, работая индикатором наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30...90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

### 3 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 3.1 Распаковывание

3.1.1 После распаковывания произвести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломбы (поверителя).

#### 3.2 Порядок установки

3.2.1 Подключение счетчика следует производить в соответствии со схемой изображенной на крышке колодки зажимов и в приложении Б.

Счетчик следует устанавливать в местах с условиями по п. 2.1.4.

При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции на длину 27 мм. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. **Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка.** Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

Диаметр подключаемых к счетчику проводов выбирается в зависимости от величины максимального тока нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ (1-8) мм.

3.3.5 Подать питание на счетчик. При подключении нагрузки на счетном механизме должны меняться показания.

**Внимание!** Наличие на счетном механизме показаний является следствием проверки счетчика на предприятии изготовителя, а не свидетельством его износа или эксплуатации.

Убедившись в нормальной работе счетчика, закрепить крышку зажимов с помощью винта. Опломбировать посредством соединения отверстия крышки и отверстия винта проволокой пломбировочной и навешиванием пломбы.

### 4 ПОВЕРКА ПРИБОРА

4.1 Проверка счетчика проводится при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации по "Счетчики однофазные однотарифные активной электроэнергии СЕ 101. Методика поверки ИНЕС.411152.082 Д1", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС".

### 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой.

5.2 Периодическая проверка счетчика проводится в объеме, изложенном в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации один раз в 16 лет или после среднего ремонта.

5.3 При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика осуществляется организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

### 6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


6.1 Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

6.2 Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида. Пределные условия транспортирования:


- температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С;
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Общий вид счетчика СЕ101

100812




(тип корпуса S10)



## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

### Маркировка схемы включения счетчика СЕ 101



Примечания:

1. Контакты 13 и 14 используются для счетчиков тип корпуса S6, (7) и (8)- тип корпуса S10, а «8» и «7»- тип корпуса R5.
2. Контакты в цепи ноля 4,5 или 4,6 (в зависимости от типа корпуса) соединены на колодке внутри счетчика.

Счетчик активной  
электрической  
энергии

# CE101

Руководство по  
эксплуатации  
ИНЕС.411152.082 РЭ



Предприятие-изготовитель:  
340 «Энергомер»,  
355019, Россия,  
г. Старополь, ул. Ленина, 415,  
тел.: (8652) 35-75-27,  
факс: 56-66-90,  
Бесплатная горячая линия:  
8-800-200-75-27  
concern@energomera.ru,  
www.energomera.ru

# ЭНЕРГОМЕРА

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения счетчика однофазного однотарифного активной электротрансформации СЕ 101 (в дальнейшем – счетчика) и содержит описание его принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

### 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99.

1.3 Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

20 МОм - в условиях п. 2.1.4;

7 МОм - при температуре окружающего воздуха  $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$  при относительной влажности воздуха 93 %.

1.4 Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

### 2 ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ


#### 2.1 Назначение

2.1.1 Счетчик является счетчиком непосредственного включения и предназначен для однотарифного учета активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока.

2.1.2 Счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005.

2.1.3 Структура условного обозначения счетчика:

#### СЕ 101 XX XXX X XX



Дополнительные исполнения:

**Z2** – IP54.

**Тип отсчетного устройства:**

**M6** – шестиразрядный механический;

**M7** – семirazрядный механический;

– ЖКИ

**Базовый (максимальный) ток:**

5 – 5 (60) А;

8 – 10 (100) А.

**Номинальное напряжение:**

4 – 230 В.

**Класс точности по ГОСТ Р 52322:**

1 – 1;

2 – 2.

**Тип корпуса:**

**S6** – для установки в щиток;

**S10** – для установки в щиток;

**R5** – для установки на DIN-рейку.

2.1.4 Счетчик подключается к сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки) с рабочими условиями применения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С (для счетчиков с механическим счетным механизмом);
- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С (для счетчиков с электронным счетным механизмом);
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98%;

- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537..800) мм рт.ст.;
- частота измерительной сети (50 ± 2,5) Гц или (60 ± 3) Гц;
- форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 12 %.

2.1.5 Установочные размеры счетчика в корпусе R5 соответствуют стандарту DIN EN50022-35 для установки на рейку.

2.1.6 Возможные исполнения счетчика приведены в таблице 1.

Условное обозначение счетчика	Класс точности	Базовый - максимальный ток, А	Напряжение, В	Положение запятой
CE 101 S6 145 M6 (M7)	1	5 - 60	230	00000.0(000000.0)
CE 101 S6 148 M6 (M7)	1	10 - 100	230	00000.0(000000.0)
CE 101 S10 145 M6 (M7)	1	5 - 60	230	00000.0(000000.0)
CE 101 S10 148 M6 (M7)	1	10 - 100	230	00000.0(000000.0)
CE 101 R5 145 M6 (M7)	1	5 - 60	230	00000.0(000000.0)
CE 101 R5 148 M6 (M7)	1	10 - 100	230	00000.0(000000.0)
CE 101 S6 145	1	5 (60)	230	00000.00
CE 101 S6 148	1	10 (100)	230	00000.00
CE 101 S10 145	1	5 (60)	230	00000.00
CE 101 S10 148	1	10 (100)	230	00000.00
CE 101 R5 145	1	5 (60)	230	00000.00
CE 101 R5 148	1	10 (100)	230	00000.00
CE 101 S10 145 M6 (M7) Z2	1	5 (60)	230	00000.0(000000.0)

#### 2.2 Технические характеристики

2.2.1 Класс точности счетчика 1 по ГОСТ Р 52322-2005.

2.2.2 Максимальная сила тока составляет 60А или 100А.

2.2.3 Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика не превышает 9 В·А (0,8 Вт) при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте.

2.2.4 Полная мощность, потребляемая цепью тока не превышает 0,1 В·А при базовом токе, нормальной температуре и номинальной частоте счетчика.

2.2.5 Счетчик имеет счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-часах от запятой слева и десятых долей от запятой справа.

2.2.6 Постоянная счетчика 3200 или 2000 имп./(кВт·ч), для счетчиков с базовым током 5 А и 1600 имп./(кВт·ч), для счетчиков с базовым током 10 А.

2.2.7 Начальный запуск. Счетчик нормально функционирует не позднее чем через 5 с после того, как к зажимам счетчика будет приложено номинальное напряжение.

2.2.8 При разомкнутой цепи тока и значении напряжения равном 1,15 номинального значения испытательное выходное устройство счетчика не создает более одного импульса, в течение времени  $\Delta t$ , мин., вычисленного по формуле:

$$\Delta t \geq \frac{R \cdot 10^6}{k \cdot U_{ном} \cdot I_{макс}}$$

где R – коэффициент равный 600 для счетчика класса точности 1,

k – постоянная счетчика, имп./(кВт·ч),

U<sub>ном</sub> – номинальное напряжение, В,

I<sub>макс</sub> – максимальная сила тока, А.

2.2.10 Стартовый ток. Счетчик с базовым током 5А включается и продолжает регистрировать показания при токе 0,01А. Счетчик с базовым током 10А включается и продолжает регистрировать показания при токе 0,02А.

2.2.11 Предел допускаемого значения основной погрешности  $\delta_d$  в процентах указан в таблице 2.

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при напряжении ниже 0,75 U<sub>ном</sub> не превышает плюс 10 минус 100 %.

Таблица 2

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной погрешности, %
$0,05 I_b \leq I < 0,10 I_b$	1,0	$\pm 1,5$
$0,10 I_b \leq I \leq I_{макс}$	1,0	$\pm 1,0$
$0,10 I_b \leq I < 0,20 I_b$	0,5 (инд.)	$\pm 1,5$
	0,5 (эмв.)	
	0,5 (инд.)	
	0,5 (эмв.)	
$0,20 I_b \leq I \leq I_{макс}$	0,8 (эмв.)	$\pm 1,0$

2.2.11 Средняя наработка до отказа, не менее 160000 ч. (устанавливается для условий п. 2.1.4).

2.2.12 Средний срок службы 30 лет.

2.2.13 Масса счетчика не более 0,6 кг.

2.2.14 Общий вид счетчика приведен в приложении А.

2.2.15 Габаритные размеры корпуса, не более, мм:

S6: 183×115×53; S10: 218×124×61,5; R5: 11 0×89×72,5.

#### 2.3 Устройство и работа прибора

2.3.1 Принцип действия счетчика основан на перемножении входных сигналов тока и напряжения по методу сигма - дельта модуляции с последующим преобразованием сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование этих импульсов отсчетным устройством дает количество активной энергии. Счетчик также имеет в своем составе испытательный выход для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии или для поверки.

2.3.2 Конструктивно счетчик выполнен в пластмассовом корпусе. В корпусе размещена печатная плата, на которой расположена вся схема счетчика. В качестве датчика входного тока используется шунт, соединенный с контактами колодки. Зажимы для подсоединения счетчика к сети, испытательный выход закрываются пластмассовой крышкой.

2.3.3 Испытательный выход реализован на транзисторе с "открытым" коллектором, для его функционирования необходимо подать питающее напряжение постоянного тока не более 24 В. Номинальное напряжение на контактах испытательного выхода в состоянии "разомкнуто" равно  $(10 \pm 2) В$ , максимально допустимое не превышает 24 В. Величина номинального тока через контакты испытательного выхода в состоянии "замкнуто" равна  $(10 \pm 1) мА$ , максимально допустимая не более 30 мА.

2.3.4 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы: один или два индикатора в корпусах S6, S10 и один индикатор в корпусе R5.

В счетчиках в корпусах S6, S10 могут быть три вида индикации:

1) Светодиод "Сеть" включается при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика. Светодиод "3200 (имп/кВт·h)" ("1600 имп/(кВт·h)") при подключении нагрузки периодически включается на (30...90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

2) Светодиод "Робр" включается при обратной мощности. Светодиод "3200 имп/(кВт·h)" ("1600 имп/(кВт·h)") выполняет двойную функцию: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится, работая индикатором наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30...90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

3) Светодиод "3200 имп/(кВт·h)" ("1600 имп/(кВт·h)") выполняет двойную функцию: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится, работая индикатором наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30...90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

В счетчиках в корпусе R5 могут быть два вида индикации:

1) Светодиод "3200 имп/кВт·h" ("1600 имп/(кВт·h)") выполняет двойную функцию: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится с пониженной яркостью, работая индикатором