

ОКП 42 1894



Утверждаю

Генеральный директор
ООО «ТБН энергосервис»

В.Ю. Теплышев

«27» августа 2013 г.

ТЕПЛОСЧЁТЧИК КМ-5
МОДИФИКАЦИИ КМ-5-1...КМ-5-7
Руководство по эксплуатации
РЭ 4218-010-42968951-2010



Москва

Содержание

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 4 |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КМ-5 И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ..... | 5 |
| 1.1 Описание и работа КМ-5 | 5 |
| 1.1.1 Назначение..... | 5 |
| 1.1.2 Технические характеристики | 5 |
| 1.1.3 Состав теплосчтчика | 10 |
| 1.1.4 Устройство и работа теплосчтчика | 12 |
| 1.1.5 Модификации теплосчтчиков КМ-5 | 13 |
| 1.1.6 Режимы работы теплосчтчиков | 14 |
| 1.2 Описание составных частей теплосчтчика | 17 |
| 1.2.1 Описание электронного блока..... | 17 |
| 1.2.2 Термопреобразователь сопротивления | 18 |
| 1.2.3 Датчики давления | 18 |
| 1.2.4 Маркировка и пломбирование | 18 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ..... | 18 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения КМ-5. (Условия выполнения измерений)..... | 18 |
| 2.2 Подготовка КМ-5 к использованию | 19 |
| 2.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию..... | 19 |
| 2.2.2 Подготовка к монтажу КМ-5 и его составных частей. Общие требования | 19 |
| 3 МОНТАЖ И РАБОТА КМ-5 | 20 |
| 3.1 Установка теплосчтчика | 20 |
| 3.2 Подготовка к работе | 26 |
| 3.3 Порядок работы | 26 |
| 3.4 Перенастройка теплосчтчика на конкретные условия применения | 27 |
| 3.5 Правила обработки значений измеряемых величин..... | 28 |
| 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОСЧТЧИКА..... | 33 |
| 4.1 Общие указания по техническому обслуживанию теплосчтчика | 33 |
| 4.2 Меры безопасности | 34 |
| 4.3 Техническое освидетельствование | 34 |
| 4.4 Проверка | 34 |
| 5 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ..... | 34 |
| 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... | 35 |
| ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!!! | 36 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3 | Теплосчтчик КМ-5. Модификации КМ-5-1...КМ-5-7. Руководство по эксплуатации | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) КОДЫ, ФИКСИРУЕМЫЕ ТЕПЛОСЧТЧИКОМ КМ-5 СОБЫТИЙ | 37 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧТЧИКОВ | 39 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ПРЭ | для КМ-5-1...КМ-5-7 | 40 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТС-Б | 42 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 45 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное) ТЕПЛОСЧТЧИКИ КМ-5-1... КМ-5-7. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 48 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ КМ-5..... | 53 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМА ГРАДУИРОВОЧНЫХ КРИВЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ | 54 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСЧТЧИКА КМ-5 ЧИСЕЛ В ФОРМАТЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ И ИХ РЕДАКТИРОВАНИЕ | 55 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л (обязательное) ПЛАТФОРМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕРСИИ 15В | 56 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М (обязательное) БАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КМ-5 | к БЛОКАМ ПИТАНИЯ И ПЕРИФЕРИЙНЫМ УСТРОЙСТВАМ | 58 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Н (обязательное) СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧТЧИКОВ КМ-5-1...КМ-5-7 | 64 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ П (обязательное) ПОСТРОЧНАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ | 70 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Р (рекомендуемое) РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ППС ИЗ МЕНЮ КМ-5 (ВЕРСИЯ 1.99 И ВЫШЕ) | 79 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное) ТАБЛИЦА НОМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ КМ-5 (ППС, РМ-5), ПРОШИВАЕМЫХ В EEPROM ПРИБОРА | 80 | |

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на полнопроходные модификации теплосчтчиков КМ-5 (КМ-5-1...КМ-5-7) (далее КМ-5), применяемых в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения для трубопроводов с условным проходом не более DN 300.

Руководство по эксплуатации КМ-5 (далее — РЭ КМ-5) предназначено для ознакомления с устройством КМ-5, основными правилами его монтажа на измерительных участках трубопроводов и техническим обслуживанием при эксплуатации и хранении.

Системы теплоснабжения и горячего водоснабжения являются источниками повышенной опасности, в связи с чем монтаж и обслуживание КМ-5 на таких объектах рекомендуется осуществлять специализированным организациям, имеющим соответствующую разрешительную документацию, а персонал, обслуживающий КМ-5, должен быть ознакомлен с правилами техники безопасности, указанными в РЭ КМ-5.

КМ-5 являются измерительными системами вида ИС-1 по ГОСТ Р 8.596. Они обладают высокой степенью автоматизации измерений, большим набором сервисных функций и осуществляют подробную диагностику результатов измерений и параметров собственного состояния. Возможна практически полная автоматизация обслуживания КМ-5, для чего требуется включение КМ-5 в измерительную систему более высокого уровня вида, т.е. вида ИС-2 по ГОСТ Р 8.596.

Перед проведением монтажа и началом эксплуатации КМ-5 необходимо подробное изучение РЭ КМ-5. К монтажу и сервисному обслуживанию КМ-5 рекомендуется допускать специалистов, получивших подготовку на учебной базе предприятия-изготовителя и имеющих соответствующий квалификационный аттестат или свидетельство.

В связи с постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения, конструкции и технологии изготовления КМ-5 возможны незначительные отличия от РЭ КМ-5, которые не влияют на его пользовательские свойства.

Перечень принятых сокращений

v 20_02.30 – пример обозначения аппаратно-программной версии теплосчётика. Число до символа «_» (в примере – 15) обозначает номер версии аппаратной части теплосчётика (аппаратной версии), число после символа «_» (в примере – 02.28) – номер версии резидентного программного обеспечения микроконтроллеров (программной версии) теплосчётика

| | |
|-----|---|
| ТС | – теплосчётик |
| ПРЭ | – штатный преобразователь расхода электромагнитный (состоит из ПР+ЭБ) |
| ПО | – штатный преобразователь объёма ППС-1П-И2 |
| ПР | – первичный преобразователь (датчик) расхода |
| ПРИ | – преобразователь объёма с числоимпульсным выходным сигналом |
| ПД | – датчик (преобразователь) давления |
| ТП | – термопреобразователь сопротивления |
| КТП | – комплект термопреобразователей сопротивления |
| ЭБ | – электронный блок |
| ВУ | – вычислительное устройство |
| ВСТ | – водяная система теплоснабжения |
| ГВС | – горячее водоснабжение |
| ХВС | – холодное водоснабжение |

Перечень принятых обозначений

| | |
|--------|--|
| Q | – количество теплоты |
| W | – тепловая мощность |
| M | – масса |
| V | – объём |
| Gm | – массовый расход |
| Gv | – объёмный расход |
| t | – температура |
| dt, Δt | – разность температур |
| h | – энталпия |
| ρ | – плотность |
| P | – давление |
| Tr | – время работы прибора (время наработки) |

П р и м е ч а н и е — Для удобства чтения информации на дисплее КМ-5 обозначения величин (параметров) при индикации не всегда совпадают с общепринятыми в нормативной и технической литературе. Просим обратить особое внимание на то, что в РЭ КМ-5 применяются такие же обозначения, как и в меню теплосчётика КМ-5.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КМ-5 И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1.1 Описание и работа КМ-5

1.1.1 Назначение

Теплосчётки КМ-5 предназначены для измерений и учёта тепловой энергии, объёмного и массового расхода, объёма, массы и параметров теплоносителя в открытых, закрытых и тупиковых водяных системах теплоснабжения (далее соответственно ОВСТ, ЗВСТ и ТВСТ), а также в системах циркуляционного и тупикового горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС соответственно).

Область применения КМ-5: коммерческий и технологический учёт, диспетчерский, технологический и технический контроль на источниках тепловой энергии и у потребителей для трубопроводов, внутренний диаметр которых не более 300 мм.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Для проведения измерений в ОВСТ, ЗВСТ, ТВСТ, имеющих трубопроводы с условным проходом не более DN 300, применяются семь полнопроходных модификаций: КМ-5-1... КМ-5-7, выполненных на основе ПРЭ.

Теплосчётчики КМ-5-1 и КМ-5-2 предназначены для учёта и контроля теплопотребления в системах закрытого типа, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 – для учёта и контроля теплопотребления в системах открытого типа. КМ-5-6 – универсальный (конфигурируемый) прибор, предназначенный для учёта и контроля теплопотребления как в системах закрытого, так и в системах открытого типа, или в двух независимых системах теплопотребления различного типа. Комплектация выше указанных модификаций КМ-5 приведена в таблице 6.

П р и м е ч а н и я

1 В прежних изданиях «Руководства по эксплуатации. Термомагнитный КМ-5» использовались термины «модуль КМ» и «модуль ППС». В данном РЭ КМ-5 в соответствии с описанием типа средств измерений под «модулем КМ» понимается **комплектация «ПРЭ» с ВУ, под термином «модуль ППС» - комплектация «ПРЭ» без ВУ**.

В свою очередь, ПРЭ и ППС-1П-И2 состоят из конструктивно обособленных первичных преобразователей (датчиков) расхода электромагнитных ПР и электронных блоков ЭБ.

2 В схемах включения теплосчётчиков и их построчной структуре меню для сохранения преемственности понятий оставлен термин ППС, под которым подразумевается ПРЭ в современном понимании.

КМ-5 обеспечивают отображение измерительной информации и параметров своего состояния на дисплее вычислительного устройства, либо на дисплее вспомогательного компонента периферийного устройства) — адаптера периферии АП-5.

На алфавитно-цифровом дисплее ВУ индицируются следующие данные:

- тепловая энергия Q, Гкал и МВт·ч для одной или двух (Q, Q2) тепловых систем;
- объём V, м³ и масса M, т теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе;
- объём V, м³, текущее значение объёмного расхода Gv, м³/ч в трубопроводе, на который установлен дополнительный ПРИ.

П р и м е ч а н и е — Масса M, (т) и массовый расход Gm, (т/ч) теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь объёма с импульсным выходом, определяется в теплосчётчике модификации КМ-5-6. При этом плотность вычисляется по измеренной температуре теплоносителя – t₃. Для случая установки ПРИ на подпиточном трубопроводе в закрытой системе теплопотребления (модификация КМ-5-1; КМ-5-2), начиная с программной версии V.2.24, возможно определение массы подпитки. Плотность теплоносителя при определении массы вычисляется по температуре t₂;

- текущие значения объёмного Gv, м³/ч и массового Gm, т/ч расхода теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе;
- тепловая мощность W, Гкал/ч и МВт;
- температуры теплоносителя в подающем t₁, °C обратном t₂, °C и подпиточном t_x, °C трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный ТП или комплект ТП;
- разность температур Δt, °C в подающем и обратном трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный комплект ТП;
- время наработки теплосчётчика Tr, ч;
- давление в трубопроводах, на которые установлены ПД (от двух до четырёх ПД, в зависимости от модификации КМ-5), кгс/см² * и МПа;
- температура окружающего воздуха ta, °C (при комплектовании ТС дополнительным ТП) и температура внутри измерительного блока tn, °C;
- текущие дата и время;
- информация о модификации счётчика, его настроенных параметрах и состоянии прибора.

* Величина измеренного давления в кгс/см² — техническая атмосфера. Обозначение на алфавитно-цифровом табло, атм.

1.1.2.2 Информация, указанная в п.1.1.2.2, может передаваться по интерфейсу RS-485.

1.1.2.3 КМ-5 обеспечивают по заказу преобразование значений объёмного расхода (объёма) в стандартные выходные сигналы: токовые (от 4 до 20 мА) и/или частотные (от 10 до 5000 Гц) с помощью автономных блоков АТЧВ (АТЧРВ), присоединяемых к вычислительному устройству.

1.1.2.4 КМ-5 обеспечивают архивирование в энергонезависимой памяти (EEPROM) по каждому обслуживаемому трубопроводу и суммарно по всем трубопроводам следующей информации:

- почасовой, посуточной и помесячной тепловой энергии и времени работы (нарастающим итогом), погодовой тепловой энергии (за каждый год) для одной или двух (Q, Q2) тепловых систем и времени работы (за каждый год);
- среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном (подпиточном) трубопроводах, температуры в

трубопроводах, на которые установлен дополнительный ТП или КТП (архивируются средневзвешенные по массе значения температур за соответствующий период), и температуры наружного воздуха;

- почасовых, посуточных, помесечных и погодовых значений объёма (нарастающим итогом);
- почасового, посуточного и помесечного объёма и массы (нарастающим итогом), погодового объёма и массы (за каждый год) теплоносителя, прошедшего через подающий и/или обратный (подпиточный) трубопровод и через трубопроводы, на которые установлены дополнительные ПРЭ и/или ПО;
- среднечасовых, среднесуточных, среднемесечных и среднегодовых значений температуры наружного воздуха;
- информации об ошибочных ситуациях при измерениях и различных нештатных событиях, возникающих в процессе эксплуатации КМ-5.

1.1.2.5 Глубина архивов в КМ-5 составляет не менее:

- 42 дней — для почасового архива;
- 12 месяцев — для посуточного архива;
- 5 лет — для помесечного архива;
- 32 года — для погодового архива;
- 4096 записей с информацией — для архива ошибок и событий (далее — архив событий).

1.1.2.6 Запись во все архивы организована по замкнутому кольцу — после заполнения всей глубины архива новая запись будет выполнена на место самой первой записи в архиве, следующая новая на место второй записи и так далее.

1.1.2.7 При отключении сетевого питания все архивы данных КМ-5 сохраняются в энергонезависимой памяти не менее 10 лет.

1.1.2.8 В случае комплектования ТС блоками бесперебойного питания при разовом отключении сетевого питания ТС модификации КМ-5-1 продолжают работу в течение 24 часов, а ТС модификаций КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 в течение 14 часов. Время полного восстановления заряда аккумуляторной батареи — 12 часов.

1.1.2.9 Ежегодно, 1 января в 00 ч 00 мин 00 с или при первом включении теплосчётика в новом году, если КМ-5 был выключен до наступления нового года, показания интеграторов запоминаются в последней строке погодовой базы данных и отображаются в меню в виде показаний за истекший год $Q_{\text{г}}$, $M_{\text{г}}$, $V_{\text{г}}$ и $T_{\text{г}}$. После этого показания интеграторов обнуляются. Обнуление исключает переполнение показаний интеграторов.

При получении распечаток почасовых, посуточных и других ведомостей учёта параметров теплопотребления с помощью адаптера периферии АП-5 или компьютера, указанное выше обнуление интеграторов учитывается автоматически.

При ручном расчёте теплопотребления (путем съёма данных с дисплея КМ-5) после обнуления расчёта накопленных в интеграторах значений за последний отчетный период должен производиться на основании показаний интеграторов Q , M , V и T с учётом $Q_{\text{г}}$, $M_{\text{г}}$, $V_{\text{г}}$ и $T_{\text{г}}$. Например, если ТС работал непрерывно и требуется определить тепловую энергию, накопленную за месяц с 10 декабря предыдущего года по 10 января текущего года, необходимо к показаниям ТС на 10 января Q (10 января) прибавить величину $Q_{\text{г}}$ и вычесть показания ТС на 10 декабря:

$$Q_{\text{мес}} = Q + Q(10 \text{ января}) - Q(10 \text{ декабря}).$$

Пределы измерений объёмного расхода: нижний q_0 и верхний q_n у штатных для КМ-5 преобразователей расхода ПРЭ и объёма ППС-1П-И2 в зависимости от DN, а также объёмы, соответствующие одному импульсу, для ППС-1П-И2 указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Условный проход, DN | Значение объёма на импульс, м ³ /имп | Пределы измерений объёмного расхода, м ³ /ч | |
|---------------------|---|--|----------------|
| | | нижний, q_0 | верхний, q_n |
| 15(p) | 0,0004 | 0,0025 | 2,5 |
| 15 | 0,0010 | 0,006 | 6 |
| 20 | 0,0018 | 0,011 | 11 |
| 25 | 0,0025 | 0,016 | 16 |
| 32 | 0,005 | 0,030 | 30 |
| 40 | 0,007 | 0,040 | 40 |
| 50 | 0,010 | 0,060 | 60 |
| 65 | 0,015 | 0,10 | 100 |
| 80 | 0,025 | 0,16 | 160 |

Продолжение таблицы 1

| | | | |
|-----|-------|------|------|
| 100 | 0,040 | 0,25 | 250 |
| 150 | 0,10 | 0,60 | 600 |
| 200 | 0,15 | 1,0 | 1000 |
| 300 | 0,40 | 2,5 | 2500 |

П р и м е ч а н и я

1 В таблице 1 знаком (р) отмечено резьбовое присоединение датчика расхода к трубопроводу в отличие от фланцевого.

2 Диапазоны изменения расхода для покупных преобразователей объема указаны в их эксплуатационных документах, однако наименьшее отношение q_H/q_0 должно быть не менее 25.

1.1.2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности каналов объемного расхода, и объема δ_q для полнопроходных модификаций, по заказу могут нормироваться двумя способами:

1) по ГОСТ 28723 в зависимости от классов ПРЭ, установленных разработчиком, и указанными в таблице 2:

Т а б л и ц а 2

| Поддиапазоны измерений | Пределы допускаемой относительной погрешности каналов расхода и объема δ_q в зависимости от классов ПРЭ | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | A1 | B1 | C1 | D1 | C2 | D2 |
| 400 < $q_H/q \leq 1000$ | ± 1 | ± 2 | ± 5 | не нормируются | ± 5 | Не нормируются |
| 250 < $q_H/q \leq 400$ | ± 1 | ± 2 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
| 150 < $q_H/q \leq 250$ | ± 1 | ± 2 | $\pm 3,5$ | $\pm 3,5$ | ± 5 | |
| 50 < $q_H/q \leq 150$ | ± 1 | ± 2 | $\pm 2,5$ | $\pm 2,5$ | ± 5 | |
| 25 < $q_H/q \leq 50$ | ± 1 | $\pm 1,5$ | $\pm 1,5$ | $\pm 1,5$ | ± 3 | |
| 1 ≤ $q_H/q \leq 25$ | ± 1 | $\pm 1,2$ | $\pm 1,2$ | $\pm 1,2$ | $\pm 2,5$ | |

2) В соответствии с требованиями международных стандартов в виде:

$$\delta_q = \pm (1 + 0,01 q_H/q) \%, \text{ но не более } \pm 5 \% - \text{ для класса 1};$$

$$\delta_q = \pm (2 + 0,02 q_H/q) \%, \text{ но не более } \pm 5 \% - \text{ для класса 2};$$

$$\delta_q = \pm (3 + 0,05 q_H/q) \%, \text{ но не более } \pm 5 \% - \text{ для класса 3},$$

где q – текущее значение расхода; q_H – верхний предел измерений расхода.

1.1.2.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов температуры в °C с учётом погрешности термопреобразователей вычисляются по формуле

$$\Delta t = \pm (0,35 + 0,0025 \cdot t),$$

где t — значение измеряемой температуры.

1.1.2.12 Пределы допускаемой относительной погрешности комплектов термопреобразователей, применяемых в КМ-5 (таблица 7), определяются по формуле

$$\delta_{\text{кп}} = \pm(0,5 + 3\Delta t_{\text{min}}/\Delta t)\%,$$

где Δt — измеряемое значение разности температур; Δt_{min} — наименьшее допускаемое значение измеряемой разности температур, выбираемой из ряда: 1, 2, 3 °C.

1.1.2.13 Для ЗВСТ пределы допускаемой относительной погрешности каналов тепловой энергии КМ-5 в зависимости от класса, вычисляются в соответствии с ГОСТ Р 51649 или ГОСТ Р ЕН 1434-1 (при поставках на экспорт) по формулам, приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Класс КМ-5 по | | Пределы допускаемой относительной погрешности канала тепловой энергии, % |
|---------------|------------------|--|
| ГОСТ Р 51649 | ГОСТ Р ЕН 1434-1 | |
| C | 1 | $\delta_Q = \pm(2 + 4\Delta t_{\text{min}}/\Delta t + 0,01 q_H/q)$ |
| B | 2 | $\delta_Q = \pm(3 + 4\Delta t_{\text{min}}/\Delta t + 0,02 q_H/q)$ |
| A | 3 | $\delta_Q = \pm(4 + 4\Delta t_{\text{min}}/\Delta t + 0,05 q_H/q)$ |

1.1.2.14 Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm \delta_q$ канала тепловой энергии для ОВСТ определяются по ГОСТ Р 8.591.

1.1.2.15 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов давления для КМ-5 всех модификаций составляют $\pm 2\%$ с учётом погрешности датчиков и $\pm 1\%$ без учёта погрешности датчиков.

1.1.2.16 Пределы допускаемой относительной погрешности каналов массового расхода и массы для каждого трубопровода, где измеряются давление и/или температура среды, вычисляются по формуле

$$\delta_M = \pm \sqrt{\delta_q^2 + \delta_p^2},$$

где δ_q и δ_p — пределы допускаемых относительных погрешностей каналов объёмного расхода q и плотности среды p .

П р и м е ч а н и е — При измерениях плотности воды (теплофикационной, горячей и холодной), как функции давления и температуры, пределы допускаемой относительной погрешности канала плотности $\pm 0,1\%$ (без учёта погрешностей ПД и ТП). Для ПД и КТП, применяемых в составе КМ-5, пределы допускаемых погрешностей каналов массового расхода и массы и объёмного расхода и объёма одинаковы.

1.1.2.17 Пределы допускаемой относительной погрешности канала разности масс теплоносителя в двух трубопроводах (массы отобранного из сети теплоносителя) вычисляются по формуле

$$\delta_{\Delta M} = \frac{\delta_1 M_1 - \delta_2 M_2}{M_1 - M_2},$$

где δ_1 , δ_2 — значения погрешностей каналов массы рассматриваемой пары трубопроводов; M_1 и M_2 — значения масс теплоносителя, прошедших по рассматриваемой паре трубопроводов за отчётный период.

1.1.2.18 Пределы допускаемой относительной погрешности канала измерения времени наработки КМ-5 составляют $\pm 0,05\%$.

1.1.2.19 Пределы допускаемой относительной погрешности каналов расхода с блоками АТЧВ (АТЧРВ) преобразования измеренных значений величин объёмного (массового) расхода в стандартные выходные электрические сигналы (токовый и/ или частотный) δ_B вычисляются как $\delta_B = \pm (0,2 + |\delta_k|)$, где $\pm \delta_k$ — пределы допускаемой погрешности соответствующих измерительных каналов величин (параметров) без стандартного электрического выхода.

1.1.2.20 Пределы допускаемой абсолютной погрешности импульсного выхода каналов объёма с преобразователями объёма с импульсным выходом (без учёта погрешности преобразователя объёма) ± 1 импульс.

1.1.2.21 КМ-5 могут применяться для коммерческого учёта количества и параметров теплоносителя и соответствуют требованиям нормативного документа «Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя» п. 5.2, где устанавливаются требования к метрологическим характеристикам приборов учёта, которые должны обеспечивать измерение:

- массы (объёма) теплоносителя с относительной погрешностью $\pm 2\%$ в диапазоне расхода воды от 4 до 100 %;
- давления с относительной погрешностью не более $\pm 2\%$; температуры с абсолютной погрешностью $\pm (0,6+0,004 \cdot t)$, где t — температура теплоносителя.

П р и м е ч а н и е — Выполнение данных условий достигается путём комплектации КМ-5 датчиками давления и температуры с соответствующими характеристиками и выполнением требований настоящего РЭ КМ-5.

1.1.2.22 Теплосчётчики обеспечивают измерение и накопление суммарной тепловой энергии в диапазоне изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе от 20 до 150 °C, в обратном — от 1 до 150 °C. При выходе текущего значения температуры хотя бы в одном из трубопроводов за эти пределы фиксируется ошибка и прекращается накопление суммарной тепловой энергии и массы теплоносителя.

1.1.2.23 Разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 1 до 150 °C. При выходе разности температур за указанные пределы прекращается накопление суммарного количества теплоты и фиксируется ошибка.

1.1.2.24 Температура воздуха, окружающего компоненты КМ-5, должна находиться в пределах, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| Компонент КМ-5 | Допускаемые значения температуры окружающего воздуха |
|---|--|
| Датчики расхода (скорости), электронные блоки, вычислительные устройства, блоки питания | От + 5 до + 50 °C |

1.1.2.25 Влажность воздуха, окружающего компоненты КМ-5, должна находиться в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Компонент КМ-5 | Значения влажности окружающего воздуха |
|--|--|
| Датчики расхода (скорости), электронные блоки и вычислительные устройства, блоки питания | 80% при 35 °C, при более низких температурах — без конденсации влаги |

1.1.2.26 КМ-5 соответствуют степеням защиты IP61, IP65 по ГОСТ 14254*.

1.1.2.27 По устойчивости и прочности к воздействию атмосферного давления КМ-5 соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997.

1.1.2.28 По устойчивости и прочности к механическим воздействиям КМ-5 соответствуют вибропрочному исполнению, группы исполнения N3 по ГОСТ 12997.

1.1.2.29 КМ-5 относятся к группе 2 виду I по ГОСТ 27.003: восстанавливаемым, ремонтируемым, многофункциональным изделиям.

1.1.2.30 По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций КМ-5 являются вибропрочными в соответствии с группой исполнения N3 по ГОСТ 12997.

1.1.2.31 Датчики расхода выдерживают испытание на прочность пробным давлением 2,5 (3,75) МПа.

1.1.2.32 Электрическое сопротивление изоляции цепей электродов ПР относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 80% — не менее 100 МОм.

1.1.2.33 Электрическая изоляция цепей питания КМ-5 выдерживает в течении одной минуты при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 80% испытательное напряжение 1500 В практически синусоидального переменного тока частотой 50 Гц.

1.1.2.34 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания КМ-5 относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 80% не превышает 40 МОм.

1.1.2.35 Норма средней наработки КМ-5 на отказ с учётом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации — 75000 ч.

1.1.2.36 Полный средний срок службы КМ-5 — 12 лет.

1.1.2.37 Межповерочный интервал КМ-5 составляет четыре года.

1.1.2.38 Межповерочные интервалы средств измерений утверждённых типов, входящих в состав КМ-5, указаны в описаниях типа этих средств измерений.

* IP65—по специальному заказу.

1.1.3 Состав теплосчётика

1.1.3.1 В состав КМ-5 (таблица 6) входят штатные преобразователи расхода и (или) объёма, термопреобразователи и (или) их комплекты утверждённых типов (таблица 7) и вычислительные устройства. В составе КМ-5 могут применяться также датчики давления и преобразователи объёма с импульсным выходным сигналом, типы которых указаны в таблице 7. Эти средства измерений подключаются к электронным блокам ПРЭ.

Таблица 6

| № | Модификация КМ-5 | Базовый состав | | | | Доп. средства измерений (шт.) | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----|
| | | ПРЭ (шт.) | КТП (шт.) | ТП (шт.) | БП ¹ (шт.) | ПРИ | ПД |
| 1 | КМ-5-1 | 1 | 1 ² | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | КМ-5-2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 3 | КМ-5-3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
| 4 | КМ-5-4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 5 | КМ-5-5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | КМ-5-6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | КМ-5-7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |

¹ При использовании БПиЗВ, или аналогичных.

² Модификация КМ-5-1 может применяться также и для измерений тепловой энергии и/или количества горячей воды в ТВСТ или тупиковых ГВС на источнике и у потребителей тепловой энергии, у которых комплект термопреобразователей заменяется одиночным термопреобразователем.

Таблица 7

| Типы средств измерений, применяемых в КМ-5, и их номера в Госреестре | | |
|--|---|--|
| Преобразователи объёма с импульсным сигналом | Комплекты термопреобразователей платиновых | Термопреобразователи платиновые и датчики давления |
| Омега - Р (23463-07) ПРЭМ (17858-06) ТЭМ(24357-08) ВСХд (23649-07) ВСГд (23648-07) ВСТ (23647-07) МТК (13673-06) MTW, MTH (13668-06) AC-001 (22354-08) UFM-005 (16882-97) CBM (22484-02) | КТПТР-01 (14638-05) КТСП-Н (38878-08) ТСП-1098-К1, К2 (19099-04) КТСП-Р (22556-02) КТС-Б (43096-09) | ТПТ-1 (14640-05) ТСП-Н (38959-08) ТСП-1098 (19099-04) ТСП-Р (22557-04) ТС-Б-Р (43287-09) ИД (23992-02) ИД (26818-04) Корунд ДИ-001 (14446-05) |

1.1.3.2 Штатные преобразователи расхода ПРЭ и объема ППС-1П-И2 состоят из конструктивно обособленных первичных преобразователей (датчиков) расхода электромагнитных и электронных блоков. ППС-1П-И2 имеют числоимпульсный выходной сигнал для измеренных значений объема среды.

1.1.3.3 В состав ТС входят также блок питания (или два блока питания), один или два комплекта ТП для измерения разности температур (подобранный парама термопреобразователей сопротивления платиновых), руководство по эксплуатации, паспорт.

1.1.3.4 По заказу ТС может комплектоваться одним ПР с импульсным выходом, в том числе ППС-1П-И2, дополнительным ТП для измерения температуры теплоносителя, дополнительным комплектом ТП, одним, двумя, тремя или четырьмя преобразователями давления (ПД) с унифицированным выходным сигналом постоянного тока – 4-20 мА, 0-20 мА или 0-5 мА, термопреобразователем сопротивления для измерения температуры наружного воздуха, преобразователем интерфейса RS-485 в RS-232 или АПИ-5, адаптером периферии АП-5, модемом.

1.1.3.5 В состав КМ-5 по заказу включаются автономные блоки АТЧВ (АТЧРВ), присоединяемые к вычислительным устройствам, для преобразования измеренных значений величин объемного (массового) расхода в стандартные выходные сигналы: токовые от 4 до 20 мА и/или частотные от 10 до 5000 Гц.

1.1.3.6 По нормативному документу РМГ 29-99 «ГСИ Основные термины и определения», современные теплосчетчики, в том числе и КМ-5, определяются как измерительные системы, которые по ГОСТ Р 8.596 относятся к виду ИС-1, т.е. они выпускаются как законченные изделия и для их установки на месте эксплуатации достаточно указаний, содержащихся в эксплуатационных документах.

1.1.3.7 В КМ-5 в зависимости от комплектации выделяются измерительные каналы (далее — каналы). Канал в КМ-5 представляет собой функционально выделенную часть, состоящую из измерительных компонентов (в том числе, средств измерений утвержденных типов, таблица 7), связующих и вычислительных компонентов, которая выполняет законченную функцию от восприятия измеряемой величины (параметра) потока среды до получения результата измерений.

Примечание — В КМ-5 для одной измеряемой величины (объемный расход, температура, давление и т.д.) функционально может быть выделено несколько каналов, поэтому для идентификации каналы удобно привязывать к обслуживаемым трубопроводам.

1.1.3.8 К простым каналам по ГОСТ Р 8.596 в КМ-5 относятся каналы, реализующие прямые измерения величин (параметров) потока среды:

- объемного расхода, с применением ПРЭ и ППС-1П-И2, до двух, для трубопроводов диаметром условного прохода не более 300 мм;
- давления и температуры потока измеряемой среды, по каждому трубопроводу (до четырех), где установлены датчики этих параметров, а также температуры наружного воздуха;
- времени наработки КМ-5.

1.1.3.9 К сложным каналам по ГОСТ Р 8.596 в КМ-5 относятся каналы, реализующие косвенные измерения:

- объема для каждого трубопровода, на который установлен ПРЭ или ПО;
- плотности для каждого трубопровода, где установлены датчики давления и/или температуры;
- массового расхода для каждого трубопровода, где измеряются объемный расход, а также давление и/или температура;
- массы для каждого трубопровода, где измеряется массовый расход.

П р и м е ч а н и е — При необходимости каждый канал КМ-5, простой или сложный, может быть разделён на составные части (элементы канала). Это делается, например, при невозможности проведения комплектной поверки канала. Такие ситуации рассмотрены в документе «Теплосчтчики КМ-5. Методика поверки. МП 4218-010-42968951-2010».

1.1.3.10 Электрические схемы подключения КМ-5-Б3 приведены в приложении Н.

1.1.3.11 В состав КМ-5 по заказу могут включаться периферийные устройства (вспомогательные компоненты по ГОСТ Р 8.596) из числа следующих:

- автоматические преобразователи интерфейса АПИ-5, работающие без использования специальных команд управления со стороны шины RS-232 компьютера или другого устройства, осуществляющего связь с КМ-5. АПИ-5 позволяют варьировать скорость передачи информации и выполняет функцию ретрансляции протоколов физического уровня при организации связи цифровых устройств с интерфейсами RS-485 и Ethernet при настраиваемой скорости обмена;
- преобразователи интерфейса RS-485/RS-232, обеспечивающие преобразование выходных сигналов КМ-5 в кодах RS-485 в сигналы интерфейса RS-232 внешних устройств;
- устройства переноса данных УПД, обеспечивающие копирование данных из памяти КМ-5 и перенос этих данных в пункты обработки;
- адаптеры периферии АП-5, являющиеся универсальными вспомогательными компонентами КМ-5 и выполняющие следующие сервисные функции (без вмешательства в процесс измерений и архивные данные КМ-5):
 - дистанционное управление КМ-5, в том числе при их работе в составе локальных сетей (функции пульта дистанционного управления);
 - распечатка архивов КМ-5 на различные принтеры (функции адаптера печати);
 - передача информации от КМ-5 и обратно с преобразованием её из стандарта интерфейса RS-232 в стандарт интерфейса RS-485 и обратно (функции адаптера связи);
 - энергонезависимый сбор баз данных, содержащихся в архивах КМ-5, и их перенос на пункт обработки информации;
 - сбор, накопление и обработка информации, получаемой от КМ-5, в том числе объединённых в локальные сети (функции сетевого программируемого контроллера, с возможностью создания программного обеспечения под конкретный заказ);
 - проведение тестовых проверок функционального состояния КМ-5, не связанных с определением нормируемых метрологических характеристик.

1.1.3.12 В состав вспомогательных компонентов КМ-5 входят также блоки питания, количество которых зависит от их типа и количества компонентов, входящих в состав КМ-5.

1.1.4 Устройство и работа теплосчтчика

Принцип работы первичного преобразователя (датчика) расхода электромагнитного ПР теплосчтчика КМ-5 основан на явлении электромагнитной индукции (рисунок 1). При прохождении электропроводящей жидкости через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная средней скорости жидкости.

ЭДС снимается двумя электродами, расположеннымми диаметрально противоположно в одном поперечном сечении трубы первичного преобразователя заподлицо с её внутренней поверхностью. Сигнал от первичного преобразователя экранированными проводами подаётся на вход электронного блока, обеспечивающего его дальнейшую обработку.




Рисунок 1 — Принцип работы первичного преобразователя (датчика) расхода электромагнитного (ПР)

Первичный преобразователь ПР с установленным на нём электронным блоком представляет собой штатный преобразователь расхода ПРЭ и (или) объёма ППС-1П-И2.

Теплосчётики КМ-5-1 – КМ-5-4 имеют **один импульсный вход** для подключения дополнительного счётчика-расходомера с импульсным выходом (ПРИ), а в архивах выделена ячейка (интегратор V_i) для записи объёма теплоносителя, прошедшего через дополнительный расходомер. Начиная с программной версии v 02.24 регистрируется масса теплоносителя, прошедшего через ПРИ.

Теплосчётики всех модификаций, начиная с аппаратно-программной версии v9b_01.44, распознают **отсутствие теплоносителя** в первичном преобразователе расхода. Отсутствие теплоносителя регистрируется в архиве событий и индицируется на табло ТС в пункте в меню «Наполнение труб». Расход через ПР может измеряться как в прямом, так и в обратном направлениях (**реверс потока**).

1.1.5 Модификации теплосчётиков КМ-5

Теплосчётик модификации КМ-5-1

К входу ТС подсоединенна подобранная пара платиновых ТП, устанавливаемых на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.

Тепловая энергия Q определяется в соответствии с формулой

$$Q = V \cdot \rho \cdot (h_1 - h_2),$$

где V – объём теплоносителя, протекшего через подающий (обратный) трубопровод за время наблюдения;

ρ – плотность теплоносителя (сетевой воды), соответствующая температуре теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе, согласно ГСССД 98-86;

h_1, h_2 – удельная энталпия теплоносителя (сетевой воды), соответственно, в подающем и обратном трубопроводах, согласно ГСССД 98-86.

Для ТВСТ определение тепловой энергии осуществляется в соответствии с формулой

$$Q = V \cdot \rho \cdot (h_{\text{зс}} - h_{\text{хс}}),$$

где V – объём теплоносителя, протекшего через трубопровод ТВСТ за время наблюдения;

ρ – плотность, соответствующая температуре теплоносителя в трубопроводе ТВСТ;

$h_{\text{зс}}, h_{\text{хс}}$ – удельная энталпия воды, соответственно, в трубопроводе ГВСТ и холодной воды, согласно ГСССД 98-86.

Определение объёма измеряемой среды V , прошедшего через ПР за время наблюдения, осуществляется в соответствии с формулой

$$V = \int G_v(\tau) d\tau,$$

где $G_v(\tau)$ – значение объёмного расхода в момент времени τ .

Определение массового расхода $G_m(\tau)$ и массы измеряемой среды M осуществляется в соответствии с формулами

$$G_m(\tau) = \rho(t, P) \cdot G_v(\tau),$$

$$M = \int \rho(t, P) \cdot G_v(\tau) d\tau.$$

Теплосчётик модификации КМ-5-2

Теплосчётик (т.е. ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ на обратном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q в модификации КМ-5-2 осуществляется в соответствии с формулой для КМ-5-1. Объёмный и массовый расход, объём и масса теплоносителя измеряются в подающем и обратном трубопроводах.

Теплосчётик модификации КМ-5-3

Теплосчётик (ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ — на подпиточном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой

$$Q = V_1 \cdot \rho_1 \cdot (h_1 - h_2) + V_n \cdot \rho_{\text{хс}} \cdot (h_2 - h_{\text{хс}}),$$

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, p – подпиточному трубопроводу, x_6 – трубопроводу холодной воды, используемой для подпитки.

Теплосчётчик модификации КМ-5-4; КМ-5-7

Теплосчётчик (ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ — на обратном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой

$$Q = V_1 \cdot \rho_1 \cdot (h_1 - h_{x_6}) - V_2 \cdot \rho_2 \cdot (h_2 - h_{x_6}),$$

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а x_6 – подпиточному трубопроводу холодной воды, используемой для подпитки.

Теплосчётки модификаций КМ-5-5 и КМ-5-6

Алгоритмы вычисления тепловой энергии и подключение ТС модификаций КМ-5-5 и КМ-5-6 представлены в приложении Е, лист 4 и лист 5.

Программное обеспечение ТС позволяет аппроксимировать таблично заданные значения плотности и энталпии воды согласно ГСССД 98-86 с относительной погрешностью не более $\pm 0,05\%$ в диапазоне температур от 5 до 200°C и давлений 1 – 20 кгс/см² и не более $\pm 0,1\%$ в диапазоне температур от 0 до 4 °C и давлений 1 – 20 кгс/см².

Плотность воды в диапазоне температур от 0 до 200°C слабо зависит от давления. При фиксированной температуре (от 0 до 200 °C) и изменении давления от 1 до 20 кгс/см² плотность воды изменяется не более чем на $\pm 0,1\%$. Таким образом, в случае воды учёт давления практически не влияет на точность определения массы и массового расхода.

Если давление не измеряется, к входным клеммам канала давления рекомендуется подсоединить резистор $R = (1,1 \dots 2)$ кОм. При заводских установках настроек коэффициентов канала давления (см. приложение К) это соответствует (4,8 … 9) кгс/см² избыточного давления.

Если к выходным клеммам канала давления ничего не подключено, КМ-5 перейдёт на нижнее договорное значение Рdn (подробнее – см. пункт 3.5.5). При изготовлении КМ-5 значение Рdn устанавливается в диапазоне 1 … 9 кгс/см². Величина Рdn может быть изменена пользователем из меню (см. пункт 3.5.5).

1.1.6 Режимы работы теплосчётов

В модификациях теплосчётов КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 и КМ-5-6 режимы работы позволяют учитывать особенности и структуру теплопотребления в открытых системах теплоснабжения с водоразбором на ГВС из подающего и/или обратного трубопровода. При этом подразумевается, что на подающем трубопроводе установлен теплосчётчик (ПРЭ+ВУ), на обратном – ПРЭ (без ВУ) (основные каналы измерения расхода), а на трубопроводе ГВС – дополнительный расходомер (водосчётчик) с импульсным выходом.

Описание режимов работы

- «Основной» (или «ЗИМА»). Работают и ГВС, и отопление. Подача теплоносителя осуществляется по прямой трубе, возврат – по обратной.
- «ЛЕТО 1». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется по прямой трубе. Обратная труба пустая (ПТ), либо расход в ней равен нулю.
- «ЛЕТО 2». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется через ПРЭ в обратном направлении (реверс). Прямая труба пустая (ПТ), либо расход в ней равен нулю.
- «ЛЕТО 3». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется и по прямой трубе, и по обратной, причем через ПРЭ – в направлении к потребителю (реверс).
- «Нет потока». В этом режиме происходит останов интеграторов M, V и Q основных (электромагнитных) каналов. Интегратор Tr не останавливается.
- «Нештатный». В этом режиме происходит останов накопления времени работы и интеграторов M, V и Q основных (электромагнитных) каналов.

Режимы «Основной» (или «ЗИМА»), «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» задаются вручную из меню теплосчётика. В режимах «ЗИМА», «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» индикация расхода, массы и объёма производится согласно таблице 8.

Теплосчётки могут распознавать и переключаться в режимы «ЗИМА» (КМ-5 нереверсивный), «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» автоматически, если из меню задан режим «АВТО», отключена ошибка «G2<Gmin» и если условия, определяющие новый режим, делятся более 60 с.

Режим «ЗИМА» (КМ-5 реверсивный) возможен только при ручном задании режима «ЗИМА» и отключении ошибки «G2<Gmin».

Таблица 8

| Режим | Индикация в пунктах меню | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Условие | "G1" | "G2" | "M1 (V1)" | "M2 (V2)" | "t1" | "t2" | "t1-t2" |
| «ЗИМА», КМ-5 нереверсивный | G2≥Gmin G2<Gmin и G2дн =0 G2<Gmin и G2дн ≠0 | G1 G1 G1 | G2 0 G2дн | нарастает нарастает нарастает | нарастает неизменно нарастает | t1 t1 t1 | t2 t2 t2 | t1-t2 t1-t2 t1-t2 |
| «ЗИМА», КМ-5 реверсивный | G2≥Gmin G2 <Gmin и G2дн =0 G2 <Gmin и G2дн ≠0 -G2≥Gmin | G1 G1 G1 G1 | G2 0 G2дн -G2 | нарастает нарастает нарастает нарастает | нарастает неизменно нарастает убывает | t1 t1 t1 t1 | t2 t2 t2 t2 | t1-t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2 |
| «ЛЕТО 1» | | G1 | ≡ 0 | нарастает | неизменно | t1 | t2 | ≡ 0 |
| «ЛЕТО 2» | | - G2 | ≡ 0 | нарастает | неизменно | t2 | t2 | ≡ 0 |
| «ЛЕТО 3» | | G1 + - G2 | ≡ 0 | нарастает | неизменно | t* | t2 | ≡ 0 |

В режимы «Нет потока» и «Нештатный» ТС переходит автоматически по критериям, приведённым в таблицах 9,10,11.

Приложения

1 t* – средневзвешенное значение температуры $t^* = (t1 \cdot G1 + t2 \cdot G2) / (G1 + G2)$.

2 В таблице 8 не показаны случаи, когда G1 выходит за пределы измерений. Они подробно рассмотрены в РЭ КМ-5, п. «Правила обработки измеренного значения объёмного расхода Gv1 и Gv2».

В таблицах 10,11,12 trvc – энтальпия теплоносителя, подающегося в систему ГВС, соответствующая температуре trvc. Если trvc не измеряется, то в зависимости от режима работы и модели ТС для расчёта trvc в качестве trvc используются значения температур, приведенные в таблице 9.

Таблица 9

| Режим | КМ-5-5 | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| | trvc измеряется | trvc не измеряется |
| «Основной» («ЗИМА») | trvc | t1 |
| «ЛЕТО 1» | trvc | t1 |
| «ЛЕТО 2» | trvc | t2 |
| «ЛЕТО 3» | trvc | t* |

Обратите внимание, что в случае, когда trvc не измеряется, у теплосчтчиков КМ-5-5 с версией п/о 2.0 и выше в пункте меню «Настройка», «Trvc = T1: вкл (выкл)» необходимо выбрать установку «вкл», а у теплосчтчиков КМ-5-5 с версией п/о ниже 2.0 вместо ТП trvc необходимо подключить резистор 50-75 Ом.

С версии ПО 2.00 добавлен режим синхронизации интеграторов. Подробное описание этого режима приведено в приложении И.

Таблица 10 — Режимы работы теплосчтчика КМ-5-4

| Режим | Критерий переключения в режиме «АВТО»: массовый расход через ТС и ПРЭ | | Алгоритм вычисления тепловой мощности в каналах измерения тепловой энергии | |
|-----------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|
| | ТС | ПРЭ | Основной канал $W = W_{\Sigma}$ | Дополнительный W_2 |
| Основной | G1 | G2 | $G1 \cdot (h1 - hx) - G2 \cdot (h2 - hx)$ | — |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $G1 \cdot (h1 - hx)$ | — |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $G2 \cdot (h2 - hx)$ | — |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $(G1 + G2) \cdot (h^* - hx)$ | — |
| Нет потока см. примеч. 2 | 0 | 0 | $\equiv 0$ | — |
| | ПТ | 0 | $\equiv 0$ | — |
| | 0 | ПТ | $\equiv 0$ | — |
| | ПТ* | ПТ* | $\equiv 0$ | — |
| Нештатный | -G1 | $\pm G2, 0, \text{ПТ}$ | — | — |
| | 0, ПТ | G2 | — | — |

Таблица 11 — Режимы работы теплосчтчика КМ-5-5

| Режим | Критерий переключения в режиме «АВТО»: массовый расход через ТС и ПРЭ | | Алгоритм вычисления тепловой мощности в каналах измерения тепловой энергии | |
|-----------------------------|--|------------------------|---|-----------------------------------|
| | ТС | ПРЭ | Основной канал $W = W_{\Sigma}$ | Дополнительный $W_2 = W_{gvc}$ |
| ЗИМА (Основной) | G1 | G2 | $G1 \cdot (h1 - hx) - G2 \cdot (h2 - hx)$ | $(G1 - G2) \cdot (hgvc - hx)$ |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $\equiv W_{gvc}$ | $(G1 - 0) \cdot (hgvc - hx)$ |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $\equiv W_{gvc}$ | $(0 + G2) \cdot (hgvc - hx)$ |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $\equiv W_{gvc}$ | $(G1 + G2) \cdot (hgvc - hx)$ |
| Нет потока см. примеч. 2 | 0 | 0 | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | ПТ | 0 | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | 0 | ПТ | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | ПТ* | ПТ* | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| Нештатный | -G1 | $\pm G2, 0, \text{ПТ}$ | — | — |
| | 0, ПТ | G2 | — | — |

Таблица 12 — Режимы работы теплосчтчика КМ-5-6

| Режим | Массовый расход через: | | Тепловая мощность в каналах измерения тепловой энергии | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| | ТС | ПРЭ | Основной канал $W = W_{\Sigma}$ | Дополнительный $W_2 = W_{gvc}$ |
| Основной | G1 | G2 | $G1 \cdot (h1 - hx) - G2 \cdot (h2 - hx)$ | $G3 \cdot (hgvc - hx)$ |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $G1 \cdot (h1 - hx)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $G2 \cdot (h2 - hx)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $(G1 + G2) \cdot (h^* - hx)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |
| Нет потока см. примеч. 2 | 0 | 0 | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | ПТ | 0 | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | 0 | ПТ | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| | ПТ* | ПТ* | $\equiv 0$ | $\equiv 0$ |
| Нештатный | -G1 | $\pm G2, 0, \text{ПТ}$ | — | — |
| | 0, ПТ | G2 | — | — |

П р и м е ч а н и я

- 1 В таблицах 10-12 ТС включает в себя следующие комплектующие: ПРЭ (т.е. ПР + ЭБ) и ВУ.
- 2 До версии 2.06 при одновременном обнаружении отсутствия теплоносителя в преобразователях расхода КМ и ПРЭ теплосчтчики модификаций КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 и КМ-5-6 переходили в режим «Нештатный». Начиная с версии 2.07 реакция на одновременное опустошение трубопроводов может настраиваться самим пользователем в меню «Настройка» (третья строка меню), в пункте «Пуст. – нештатный (нет потока)». В таблицах 10-12 показана реакция теплосчтчиков при настройке «Пуст. – нет потока».

1.2 Описание составных частей теплосчтчика

1.2.1 Описание электронного блока

Электронный блок представляет собой промышленный контроллер с резидентным программным обеспечением. ЭБ конструктивно выполнен в пылевлагозащищенном корпусе, размещённом непосредственно на первичном преобразователе расхода*. К ЭБ подключается один ПРЭ, два ТП, один ТП для измерения температуры окружающего воздуха и до двух датчиков давления. Электронный блок выполняет измерение, оцифровку и последующую обработку выходных сигналов датчиков расхода, температуры и давления теплоносителя.

Вычисленные параметры теплоносителя могут быть переданы в единицах измерения (т/ч, кПа, °С ...) на персональный компьютер (ПК), либо в информационную сеть по интерфейсу RS-485. ЭБ предназначен также для формирования питающего напряжения катушек возбуждения электромагнитного преобразователя расхода, стабилизированного тока для ТП и напряжения питания датчиков давления.

На передней панели электронного блока размещены индикатор и четыре кнопки управления (рисунок 2).




Рисунок 2 — Внешний вид, габаритные и установочные размеры электронного блока КМ-5

Подключение внешних цепей первичных ТП, давления, блоков питания и др. осуществляется с помощью платформы подключения, закреплённой на задней части корпуса электронного блока (см. приложение М). Кабели внешних связей попадают во внутренний объём платформы через герметизирующие кабельные вводы. Провода кабелей подключаются к плате платформы с помощью клеммных зажимов в соответствии со схемами соответствующих исполнений (см. приложение Н).

На плате платформы расположены переключатели SW1 и SW2 на четыре направления каждый. SW1 позволяет устанавливать в положение Вкл. или Выкл. переключатель «ЕР» для снятия аппаратной защиты записи параметров прибора во внутреннюю память EEPROM, а также подключать внутренние резисторы-имитаторы первичных термопреобразователей сопротивления T3 и давления P1 и P2. SW2 позволяет подключать и отключать терминалы согласования к линиям связи RS-485 Slave A1, B1 и Master A2, B2. Плата платформы соединяется с платой электронного блока с помощью плоского шлейфа.

Для организации учёта расхода по второму трубопроводу и теплового учёта в открытых системах теплоснабжения у потребителя и на источнике теплоты предусмотрена модификация электронного блока, работающая совместно с ЭБ ТС в режиме преобразователя первичных сигналов (ПРЭ). Здесь ПРЭ выполняет измерение, оцифровку и предварительную обработку сигналов датчика расхода, до двух датчиков давления и двух датчиков температуры теплоносителя. Вычисленные величины и служебные сообщения (информация об ошибках, сбоях, нештатных ситуациях и т.п.) передаются в ЭБ ТС по интерфейсу RS-485.

В теплосчтчиках КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7 КМ-5-5 и КМ-5-6 один из электронных блоков выполнен в модификации ПРЭ.

* Электронные блоки могут находиться отдельно от датчиков расхода (скорости) и соединяться с ними сигнальными кабелями длиной до 10 м.

1.2.2 Термопреобразователи сопротивления

1.2.2.1 Применяемые в КМ-5 термопреобразователи сопротивления ТП и их комплекты КТП имеют утверждённые типы средств измерений, указанные в таблице 7. Для КМ-5 рекомендуемый тип термопреобразователей — ТС-Б, а комплектов — КТС-Б.

1.2.2.2 Для коммерческого учёта массы (объёма) теплоносителя в соответствии с требованиями «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» применяются только ТП класса А по ГОСТ 6651-2009.

1.2.2.3 Для повышения удобства и безопасности применения ТП на измерительных трубопроводах используются защитные гильзы, конструкции которых соответствуют требованиям ГОСТ Р ЕН 1434.

1.2.2.4 Штатные защитные гильзы для ТП, применяемые в составе КМ-5 включаются в комплект поставки КМ-5. Применение нештатных гильз не рекомендуется.

1.2.2.5 Необходимые сведения о термопреобразователях ТС-Б приведены в приложении Г.

1.2.3 Датчики давления

1.2.3.1 Плотность измеряемой жидкости с помощью КМ-5, как правило, очень слабо зависит от давления. Поэтому измерение давления для большинства технических жидкостей актуально лишь в случае его технологического учёта, как правило, не связанного с обеспечением точности измерений, например, в системах тепло- и водоснабжения для контроля обеспечения потребного напора. В состав КМ-5 преобразователи (датчики) давления включаются по заказу, а их типы выбираются по таблице 7.

1.2.3.2 При отсутствии необходимости включения датчиков давления в состав КМ-5 давление задается в виде договорных констант по средним статистическим значениям, полученным с помощью технологических средств измерений или индикаторов, а также с помощью включения имитационных резисторов Р1 и Р2 на платформе подключения.

1.2.4 Маркировка и пломбирование

1.2.4.1 Маркировка теплосчётчиков соответствует чертежам предприятия-изготовителя и ГОСТ 26828-86.

1.2.4.2 Маркировка сохраняется в течение всего срока службы теплосчётчиков.

1.2.4.3 На корпусе теплосчётчика укреплена паспортная табличка, на которой указывается:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- порядковый номер ПР по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- условное давление (Ру), МПа;
- диапазон температур, °C;
- последние две цифры года выпуска;
- знак утверждения типа средства измерений по ПР 50.2.009-94;
- стрелка, указывающая направление потока.

Допускается изображение стрелки, указывающей направление потока, наносить на отдельную табличку, выполнять гравированием, либо литьем на корпусе первичного преобразователя расхода.

1.2.4.4 На корпусе блока питания (БП) укреплена паспортная табличка, на которой указывается:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- порядковый номер БП по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- напряжение, В, и частота, Гц, тока питания;
- последние две цифры года выпуска.

1.2.4.5 На упаковке прикреплен ярлык, содержащий следующие сведения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение изделия.

1.2.4.6 Корпус электронного блока имеет приспособление для пломбирования и клеймения.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения КМ-5. (Условия выполнения измерений)

2.1.1 Удельная электрическая проводимость измеряемой среды в штатном режиме должна находиться в пределах от 10^{-3} до 10 См/м. Выход за указанные пределы не допускается.

2.1.2 При эксплуатации КМ-5 должны соблюдаться требования к параметрам окружающего воздуха, указанные:

- по температуре воздуха, окружающего компоненты КМ-5 — в таблице 4;
- по влажности воздуха, окружающего компоненты КМ-5 — в таблице 5.

Выход параметров за указанные диапазоны значений не допускается.

2.1.3 Избыточное давление измеряемой среды в штатном режиме должно быть не более 1,6 (2,5) МПа. Гидравлические удары не допускаются.

2.1.4 Температура измеряемой среды в штатном режиме должна быть не более 150 °С.

2.1.5 КМ-5 могут устанавливаться в местах, подверженных вибрации с частотой не более 55 Гц и амплитудой не более 0,075 мм, что соответствует типовому размещению на промышленных предприятиях. При превышении указанных значений должен вводиться дополнительный крепёж проблемных мест к массивным неподвижным предметам.

2.1.6 Если при гидравлическом ударе повреждаются датчики давления и/или температуры (вместе с гильзами), то они подлежат замене. Проверка КМ-5 в этом случае проводится по решению надзорных органов.

2.1.7 Трубопроводы с теплоносителем должны быть теплоизолированы в соответствии с требованиями СН и П 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

2.2 Подготовка КМ-5 к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию

При монтаже КМ-5 необходимо выполнять следующие требования:

2.2.1.1 Не допускается отсоединять платформу подключения КМ-5 при включённом питании.

2.2.1.2 Не допускается на всех этапах работы с КМ-5 касаться руками электродов первичного преобразователя (датчика) расхода.

2.2.1.3 При проведении электросварочных работ корпус датчика расхода нельзя применять в качестве монтажного приспособления. Для этих целей должен использоваться габаритный имитатор.

2.2.1.4 Экраны линии связи должны подключаться только к клемме GnRS платформы подключения и не иметь контактов с корпусом КМ-5.

2.2.1.5 Экраны сигнальных кабелей ТП должны подключаться только к клеммам «Gnd» платформ подключения и не должны иметь контактов с металлическими деталями.

2.2.1.6 Клемму «Gna» платформы подключения нельзя соединять ни с корпусом, ни с заземлением.

2.2.1.7 Клемма заземления блоков питания (например, БПи-ЗВ) должна быть надёжно соединена с клеммой заземления монтажного шкафа.

2.2.1.8 Нельзя коротко замыкать выходные провода смонтированных датчиков давления — это может вывести их из строя.

2.2.2 Подготовка к монтажу КМ-5 и его составных частей.

Общие требования

2.2.2.1 Компоненты КМ-5 при получении потребителем должны быть распакованы. Распаковка КМ-5 проводится с учётом следующих рекомендаций:

- проверку сохранности транспортной тары КМ-5 необходимо провести сразу по получении, иначе будет сложно предъявлять претензии к возможным дефектам, полученным КМ-5 при транспортировании;
- в зимнее время вскрытие тары можно проводить только после выдержки в течение 24 часов в тёплом помещении;
- после вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность КМ-5 согласно паспорту и/или упаковочному листу;
- после проверки комплектности компоненты КМ-5 должны быть освобождены от упаковки и протёрты сухим гигроскопичным материалом.

2.2.2.2 Перед монтажом КМ-5 производится проверка возможности выполнения работ и соблюдения основных требований по следующим позициям:

- оценивается достаточность свободного пространства над трубопроводом и вокруг него для монтажа преобразователей расхода, учитывая их габаритные размеры (приложение В);
- определяется протяжённость прямолинейных участков трубопровода до и после места установки ПР. Для ПРЭ классов точности В и С наименьшие длины прямолинейных участков трубопровода до датчика расхода и после датчиков расхода должны быть не менее трёх DN и одного DN соответственно. Если ПРЭ выполнены по классу точности А (таблица 3), то в комплект включаются штатные прямолинейные участки трубопроводов длиной пять DN и три DN соответственно до и после ПР. Градуировка и поверка ПРЭ проводится в сборе с этими участками, с последующей установкой их без демонтажа на место эксплуатации.

3 МОНТАЖ И РАБОТА КМ-5

3.1 Установка теплосчтчика

3.1.1 Установка первичного преобразователя (датчика) расхода

3.1.1.1 При выборе места врезки в трубопроводы преобразователей (датчиков) расхода необходимо учитывать следующие основные требования (кроме длин прямолинейных участков):

- датчики расхода ПРЭ следует монтировать на трубопровод: горизонтальный, вертикальный или наклонный (но только на восходящем участке) при условии, что весь объём трубы первичного преобразователя в рабочих условиях заполнен измеряемой средой (рисунок 3), а линия электродов первичного преобразователя горизонтальна (рисунок 4);
- в месте установки ПР в трубопроводе не должен скапливаться воздух;
- измерительные сечения, где врезаются ПР, не должны находиться в самой высокой точке трубопровода, на нисходящих участках и вблизи открытого конца трубопровода. На таких участках допускается осуществлять монтаж только в случаях, когда гарантировано отсутствие образования пузырей воздуха в трубопроводе;
- ПР рекомендуется монтировать на нижнем, либо восходящем участках трубопровода, где наименее вероятно скапливание значительных по объёму воздушных пузырей.

Возможно отклонение оси электродов от горизонтальной линии в случае гарантированного исключения образования газовой прослойки вблизи электродов, которая может препятствовать нормальной работе прибора.




Рисунок 3 — Варианты установки первичного преобразователя (датчика) расхода




Рисунок 4— Ориентация первичного преобразователя (датчика) расхода относительно продольной оси

Возможно отклонение оси электродов от горизонтальной линии в случае гарантированного исключения образования газовой прослойки вблизи электродов, которая может препятствовать нормальной работе прибора.

Монтаж первичного преобразователя бесфланцевой конструкции производить с помощью шпилек. При фланцевом присоединении преобразователей расхода фланцы трубопроводов при монтаже первичного преобразователя должны быть соосны и плоскопараллельны друг другу.

Максимально допустимое отклонение фланцев трубопровода от параллельности не должно превышать $L_{\max} - L_{\min} < 0,5$ мм (рисунок 5).

Затяжку шпилек и гаек, крепящих первичный преобразователь на трубопроводе, производить равномерно в порядке, указанном на рисунке 6, осуществляя за первый проход затяжку крутящим моментом 0,5 Мкр, за второй проход – 0,8 Мкр и за третий проход – 1,0 Мкр.

Значения Мкр приведены в таблице 13.




Рисунок 5 — Максимально допустимое отклонение фланцев трубопровода от параллельности




Рисунок 6 — Порядок затяжки гаек при установке преобразователя

Таблица 13

| DN | Максимальный крутящий момент, $M_{\text{кр}}$. | |
|--------------------|---|------|
| | кгс•м | Н•м |
| 15, 20, 25 | 3 | 29,4 |
| 32, 40, 50, 65, 80 | 7,7 | 75 |
| 100 | 15 | 147 |
| 150, 200 | 26 | 255 |
| 300 | 38 | 372 |

Монтаж первичного преобразователя с фланцами производить с помощью стандартных болтов и гаек, соответствующих фланцам трубопровода и первичного преобразователя. Фланцы трубопровода должны соответствовать ГОСТ 12820-80.

Диаметр трубопровода должен соответствовать DN первичного преобразователя.

Допускается установка первичного преобразователя на трубопроводе с меньшим или большим диаметром с использованием концентрических переходов по ГОСТ 17378-83. При установке следите,

чтобы стрелка на корпусе первичного преобразователя совпадала с направлением движения измеряемой среды в трубопроводе.

При подаче жидкости вверх наилучшее заполнение всего сечения трубы обеспечивается при вертикальном положении первичного преобразователя. При возможности выпадения осадка из измеряемой среды первичный преобразователь также должен устанавливаться вертикально.

В случае горизонтальной установки рекомендуется размещать первичный преобразователь в наиболее низкой или наклонной части трубопровода (рисунок 7), где сечение трубы первичного преобразователя будет заполнено жидкостью.




Рисунок 7— Рекомендованное размещение первичных преобразователей на горизонтальном трубопроводе

Следует иметь в виду, что первичный преобразователь будет давать сигнал расхода и при незаполненном сечении, если уровень жидкости достаточен для поддержания контакта между электродами, однако частичное заполнение трубы первичного преобразователя будет вносить в измерения значительную ошибку. В этом случае необходимо перейти к вертикальной установке первичного преобразователя.

Сигнал первичного преобразователя пропорционален полному объёмному расходу измеряемой среды, включая возможные пузырьки газа и твёрдые частицы; поэтому при наличии воздуха в трубопроводе рекомендуется устанавливать первичный преобразователь по схеме, приведенной на рисунке 8.




Рисунок 8 — Установка первичного преобразователя расхода при наличии в трубопроводе воздуха

При возможной вибрации трубопровода в диапазоне частот и амплитуд (ускорений), превышающих допускаемые для исполнения теплосчтчика значения, трубопровод до и после первичного преобразователя должен опираться на неподвижное основание.

Перед монтажом первичного преобразователя на фланцах трубопровода необходимо зафиксировать прокладки (см. рисунок 9) водостойким kleem. Это позволит избежать возможных смещений прокладок во время монтажа.

При монтаже первичного преобразователя необходимо электрически соединить его фланцы между собой, а также каждый его фланец с соответствующим ответным фланцем трубопровода (рисунок 9).

В случае неудобного для наблюдения расположения панели теплосчтчика допускается разворот на 180° электронного блока относительно первичного преобразователя. Для разворота необходимо снять два болта крепления кронштейна электронного блока к первичному преобразователю. Процедура должна выполняться аккуратно, чтобы не повредить кабель связи первичного преобразователя с электронным блоком, расположенный в кронштейне крепления. После разворота электронного блока болты крепления должны быть надёжно затянуты.




Рисунок 9 — Монтаж первичного преобразователя

3.1.2 Подготовка к использованию в КМ-5 датчиков давления и термопреобразователей

3.1.2.1 Погружаемые части ТП (КТП) устанавливают преимущественно в защитные гильзы, которые крепятся на трубопроводах с помощью бобышек. Штатные гильзы и бобышки включаются в комплект поставки КМ-5.

3.1.2.2 Термопреобразователи подключаются к электронным блокам преобразователей расхода ПРЭ. Заводские номера ТП должны соответствовать номерам, указанным в паспорте КМ-5.

3.1.2.3 Особенности монтажа ТП на измерительных участках трубопроводов показаны в приложении Г.

3.1.2.4 При монтаже датчиков давления на измерительных участках трубопроводов должны соблюдаться следующие требования:

- рекомендуемые схемы присоединения датчиков давления на измерительном трубопроводе должны соответствовать рисунку 10. Причём отверстие в трубе для присоединения датчика давления должно находиться в нижней полусфере поперечного сечения так, чтобы минимизировать возможность попадания в импульсные трубы воздуха, который собирается вверху, и твёрдых включений, которые переносятся преимущественно по самому низу;
- отверстия в трубопроводах для отбора давления должны выполняться сверлением. Применение сварки для этих целей не допускается (наплывы от сварки, попавшиеся внутри трубопровода, могут создавать неосесимметричные возмущения потока и искажать результаты измерений);
- диаметр отверстия для отбора давления в трубопроводе должен быть не более 0,13 DN при DN не больше 100 мм и 13 мм при DN больше 100 мм. В противном случае может возникнуть местное сопротивление (так называемый «свисток»), которое является источником неосесимметричных возмущений потока;
- длина импульсных трубок не должна превышать 16 м.




Рисунок 10 — Схемы присоединения датчиков давления на измерительном участке

а) – датчик ниже отбора давления при измерении давления жидкости;

б) – датчик выше отбора давления при измерении давления жидкости.

1 — датчик давления; 2 — трёхходовой кран; 3 — импульсная трубка; 4 — вентиль запорный.

3.1.3 Монтаж электрических цепей

3.1.3.1 Электрические цепи к ПРЭ подключаются через платформы подключения, установленные на задних стенках приборов. Фотография платформы подключения приведена в приложении М. Кабели внешних связей попадают во внутренний объём платформы через герметизирующие кабельные вводы. На плате платформы расположены переключатели SW1 и SW2 на четыре направления каждого. SW1 позволяет устанавливать в положение Вкл. или Выкл переключатель «ЕР» для снятия аппаратной защиты записи параметров прибора во внутреннюю память EEPROM, а также подключать внутренние резисторы-имитаторы первичных преобразователей температуры T3 и давления P1 и P2. SW2 позволяет подключать и отключать терминалы согласования к линиям связи RS-485 Slave A1, B1 и Master A2, B2. Плата платформы соединяется с платой электронного блока с помощью плоского шлейфа.

3.1.3.2 Монтаж электрических цепей теплосчтчика КМ-5 следует производить в соответствии со схемами, приведёнными в приложении Н.

3.1.3.3 Термопреобразователи и интерфейс RS-485 рекомендуется подключать кабелем STP-2ST (две витые пары в экране, сечением 0,22мм²). В качестве сигнального кабеля преобразователя давления рекомендуется использовать кабель КММ 2x0,35 или аналогичный двухжильный кабель в экране с сечением жил не менее 0,22 мм². Блоки питания ПРЭ следует подключать кабелем STP-4ST (четыре витые пары в экране, сечением 0,22 мм²).

Кабели STP-2ST и STP-4ST можно заменить на аналогичные с изолированным экраном и сечением не менее 0,22 мм² для кабелей питания и с сечением не менее 0,12 мм² для остальных кабелей. При использовании кабелей указанных выше типов рекомендуемые длины кабелей блоков питания до 10 м, преобразователей температуры и давления не должны превышать 100 м, а длины кабелей RS-485 не должны превышать 800 м.

3.1.3.4 Для лучшей механической защиты линий связи монтаж кабелей рекомендуется производить в металлических, пластиковых трубах, металлорукавах с наружным диаметром 12÷13,5 мм.

Допускается монтаж в металлорукавах меньшего диаметра, но при этом конец металлорукава, вставляемый в платформу подключения, необходимо обернуть одним или несколькими витками изоленты для увеличения диаметра до 12 мм.

3.1.3.5 При монтаже электрических цепей следует обратить внимание на следующее:

- экраны линии связи подключаются только к клемме GnRS и не должны иметь контактов с корпусом прибора;
- экраны сигнальных кабелей термопреобразователей подключаются только к клеммам «Gnd» в платформах подключения и не должны иметь контакта с металлорукавами, а также трубами, на которых установлены эти термопреобразователи;
- клемма «Gna» (19) не является клеммой заземления и не должна подключаться ни к корпусу, ни к заземлению;
- клемма заземления блоков питания БПи-ЗВ должна быть надёжно соединена с клеммой заземления монтажного шкафа;
- категорически запрещается замыкание выводов смонтированных датчиков давления.

3.2 Подготовка к работе

3.2.1 Проверить правильность монтажа электрических цепей в соответствии с электрической схемой подключения теплосчтчика, приведенной в приложении Н, в зависимости от модификации теплосчтчика и правильности положения переключателей SW1, SW2 на платформе подключения, подключающих внутренние имитаторы температуры, давления и терминаторы согласования линий связи RS-485.

3.2.2 Подсоединить платформы подключения к теплосчтчику (и ПРЭ в модификациях 2-4). Закрыть крышку (крышки) блока питания.

3.2.3 Подать теплоноситель в трубопровод под рабочим давлением и в направлении, совпадающим с указанным стрелкой на первичном преобразователе, проверить герметичность соединения первичных преобразователей расхода, давления и защитных гильз ТП с трубопроводом. Течь и просачивание не допускаются.

3.2.4 Включить питание теплосчтчика и убедиться, что включилась подсветка индикатора и на индикаторе появилась надпись

"Q = Гкал" .

3.2.5 Теплосчтчики КМ-5 имеют интуитивно понятный, дружественный интерфейс. Пользуясь структурой меню, приведенной в приложении П, несложно освоить управление теплосчтчиком.

3.2.6 Переход между пунктами меню по горизонтали осуществляется нажатием кнопок «←» или «→», по вертикали — нажатием кнопки «↓». Переходы между пунктами меню по горизонтали и вертикали закольцованы.

Кнопка «S» предназначена для изменения назначения остальных кнопок.

Нажатие кнопки «←» при удерживаемой кнопке «S» подает прибору команду «Отмена», нажатие кнопки «→» команду «Ввод», нажатие кнопки «↓» команду «Система».

Например, чтобы переключить систему единиц или размерность, необходимо подать команду «Система» (при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «↓»).

3.2.7 Нажимая кнопки «←», «↓», «→» и «S» на передней панели электронного блока, убедиться, что на индикаторе появляются в соответствии со структурой меню (см. приложение П) значения температуры, количества теплоты, массы, тепловой мощности, расхода и т.д.

3.2.8 Проверить исправность и правильность работы теплосчтчика, используя встроенные средства диагностики. Для этого выйти на третью строку меню и выбрать пункт «САМОДИАГНОСТИКА». Подать команду «Ввод» и кнопкой «←» или «→» пройти по всем контролируемым значениям, фиксируя состояние исправности в соответствии с приложением Р.

3.2.9 Теплосчтчик поставляется с остановленным режимом счета. Необходимо войти в пункт меню «Вкл. Счета» и, удерживая клавишу «S», нажать «→».

3.3 Порядок работы

3.3.1 Перед началом измерений рекомендуется включить теплосчтчик и произвести его прогрев в течение 20-30 мин.

3.3.2 Теплосчтчик обеспечивает показания параметров согласно меню, приведенному в приложении Р.

Если в течение 10 минут не нажимать никаких клавиш, то произойдет автоматический переход к индикации количества теплоты, а подсветка индикатора автоматически выключится.

Для включения подсветки необходимо однократно нажать любую клавишу.

3.3.3 Теплосчтчик КМ-5 работает с нормированными метрологическими характеристиками в номинальном диапазоне измерения исходных величин: объёмного расхода (расходов) Gv, температур t, разности температур Δt и давлений.

В процессе работы теплосчтчика возможны ситуации, когда значения одной или нескольких величин выходят за пределы номинального диапазона.

Причиной этого может быть либо отказ соответствующего первичного преобразователя, либо нарушения в работе системы теплоснабжения (теплопотребления). КМ-5 фиксирует как аппаратные неисправности самого теплосчтчика, так и ошибки, связанные с выходом параметров за номинальные диапазоны измерений. При этом в архиве ошибок фиксируется код, дата и время начала или окончания ошибки.

КМ-5 по-разному реагирует на фиксируемые ошибки. В зависимости от типа ошибки, КМ-5 может либо полностью прекратить накопление в интеграторах величин количества теплоты, объёмов и масс, либо часть из них, либо только фиксировать ошибку. Причем реакцию теплосчтчика на ошибки, связанные с выходом величин за номинальные диапазоны измерений, можно настраивать путем коррекции набора параметров, записанных при изготовлении КМ-5 в энергонезависимую память EEPROM и влияющих на обработку измеренных величин Gv, t, P перед их дальнейшим использованием при вычислении Q, V, M.

3.4 Перенастройка теплосчтчика на конкретные условия применения

3.4.1 При изготовлении теплосчтчиков КМ-5 некоторые параметры записываются в память кодов и в процессе эксплуатации не могут быть изменены. Остальные параметры записываются в энергонезависимую память EEPROM и могут быть скорректированы. К параметрам теплосчтчика относятся дата, время, заводской номер теплосчтчика и числовые константы, используемые при обработке измеренных величин по описанным ниже правилам. Полный список параметров приведен в приложении Р (**Построчная структура меню**).

3.4.2 Перенастройка теплосчтчика сводится к вводу в память EEPROM значений параметров.

Перед перенастройкой необходимо проделать следующие операции:

- отключить питание теплосчтчика;
- распломбировать платформу подключения и отсоединить её от КМ-5;
- перевести переключатель EP, расположенный в платформе подключения, в положение ON (для снятия аппаратной защиты записи параметров в EEPROM);
- присоединить платформу подключения к КМ-5 и включить питание теплосчтчика.

Ввод значений параметров наиболее удобно производить с помощью компьютера, используя поставляемое по дополнительному заказу программное обеспечение. При отсутствии компьютера или невозможности его использования, процедуру ввода можно произвести вручную с помощью клавиатуры и дисплея КМ-5.

Процедура ручного ввода стандартна для всех параметров, записанных в EEPROM. Для примера, ниже описывается ввод даты. Значения остальных параметров вводятся аналогично.

Для ввода даты необходимо:

- в меню КМ-5 перейти на пункт «Дата» в строке параметров;
- перейти в режим редактирования путем подачи команды «Ввод»: «S» + «→» (при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «→»). При этом в первой позиции для редактирования появится курсор.

Необходимо обратить внимание на то, что без снятия аппаратной защиты записи вход в режим редактирования невозможен!

- клавишами «→» и «←» подвести курсор под редактируемую цифру;
- клавишами «↓» (пошаговое увеличение цифры на 1) или «S» + «↓» (пошаговое уменьшение цифры на 1) установить новое значение цифры;
- повторить предыдущие два пункта для всех цифр, которые необходимо изменить;
- выйти из режима редактирования путём подачи команды «Ввод»: «S» + «→» (для сохранения введённых значений) или «Отмена»: «S» + «←» (выход без сохранения введённых значений);
- если введённое значение имеет неправильный формат (например, для даты 32-01-99), то на дисплее на короткое время выводится сообщение об ошибке ввода и происходит возврат в редактор. При этом курсор будет установлен под неправильно введённой цифрой. После этого необходимо повторить ввод.

После ввода значения параметров необходимо проделать следующие операции:

- отключить питание теплосчтчика и отсоединить платформу подключения от КМ-5;
- перевести переключатель EP, расположенный в платформе подключения, в положение, противоположное ON (для включения аппаратной защиты записи в EEPROM);
- присоединить платформу подключения к КМ-5 и включить питание теплосчтчика.

При редактировании (изменении) даты или времени **следует обратить внимание** на то, что теплосчтчик автоматически переходит в режим останова счёта. Для возобновления счёта необходимо перейти в пункт меню «Вкл. счета» и при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «→». Кроме этого, после изменения даты (с пульта КМ-5 или с помощью персонального компьютера) необходимо на несколько секунд выключить питание теплосчтчика, а затем снова включить. При этом будет выполнена процедура упорядочивания данных в посупочной, помесячной и погодовой базах данных КМ-5.

Редактирование параметров ПРЭ из меню КМ-5 (версия 1.99 и выше)

Для удобства настройки параметров двухпоточных приборов, начиная с версии программного обеспечения 1.99, добавлена возможность редактирования параметров ПРЭ непосредственно с пульта КМ-5. Пункт меню редактирования параметров ПРЭ находится в строке «ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА» на третьем от конца строчки месте (**перед Gi и tпр**).

Для входа в просмотр параметров ППС (ПРЭ см. примечание 1 на с.6) необходимо, находясь в пункте «**ПАРАМЕТРЫ ППС**», нажать «**Ввод**». При этом происходит запрос из ППС параметра №32 и вывод его на экран КМ-5. Соответствие номеров параметров их назначению см. в приложении Т.

После вывода параметра №32 на экран, можно просматривать другие параметры, двигаясь по возрастанию или убыванию номеров, нажимая, соответственно, стрелки вправо или влево. Найдя нужный параметр, можно войти в режим его редактирования (при условии включённого на платформе ППС переключателя разрешения), нажав сочетание клавиш «**Ввод**». Редактирование параметров с номерами 32 и выше, производится аналогично редактированию параметров КМ-5 в соответствии с инструкцией приложения Л. Редактирование байтовых параметров с номерами от 0 до 31, производится аналогично, отличие состоит в представлении числа – оно отображается в виде трёх цифр, выражающих числа от 0 до 255. Для редактирования битовых параметров 2, 29 и 30, представленных байтами, необходимо воспользоваться дополнительными таблицами приложения Т, описывающими вес каждого бита в байте.

Примечание — Большинство параметров ППС в работе не участвуют: это относится, например, ко всем граничным и договорным значениям, т.к. ППС только измеряет физические величины, а их анализ происходит в ВУ теплосчтчика. В ППС имеют значение для его работы только параметры: 29, 30, 37–39, 44–46, 76, 77, 83, 84, 104–112.

3.5 Правила обработки значений измеряемых величин

Рассматривая процесс измерений каждой величины (параметра) X , с помощью КМ-5 следует различать измеренное значение $X_{изм}$ (с шумами) и обработанное $X_{обр}$, которое и принимается за результат измерений (в дальнейшем индекс «обр» будет опускаться, т. е. $X=X_{обр}$). Нормированный диапазон измерений величины X ограничен её минимальным и максимальным допускаемыми значениями X_{min} и X_{max} . При выходе за нижний предел нормированного диапазона, т. е. $X < X_{min}$ обработанное значение величины X приравнивается нижнему договорному значению X_{dn} . При выходе за верхний предел нормированного диапазона, т. е. $X > X_{max}$, обработанное значение величины X приравнивается к верхнему договорному значению: X_{dv} . Рисунок 11 иллюстрирует правила обработки величины X .





Рисунок 11 — Обработка измеренных значений величины X

3.5.1 Правила обработки измеренного значения объёмного расхода Gv1 и Gv2

Правила обработки измеренного значения объёмного расхода Gv1 и Gv2 одинаковы (ниже индексы 1 и 2 будут опущены) и иллюстрируются рисунком 12.

Рисунок 12— Обработка измеренной величины Gv

В таблице 14 приведены значения параметров по Gv , записанных при изготовлении КМ-5, для теплосчётика с DN50. Таблица 15 иллюстрирует реакцию теплосчётика на события, связанные с выходом Gv за номинальный диапазон измерений в зависимости от договорных значений $Gvdн$ и $Gvd\Delta$.

Т а б ли ц а 14

| Параметр | Обозна- чение | Значение | Параметр записан в | |
|---|------------------|----------|--------------------|-----------------|
| | | | EEPROM | Память кодов |
| Максимум $Gv1$, м ³ /ч | $Gv1max$ | 60 | ✓ | |
| Минимум $Gv1$, в % от $Gv1max$ | $Gv1min$ | 0.1 | ✓ | |
| Договорное нижнее значение $Gv1$, м ³ /ч | $Gv1dn$ | 0 | ✓ | |
| Договорное верхнее значение $Gv1$, м ³ /ч | $Gv1dv$ | 0 | ✓ | |

Т а б ли ц а 15

| Договорные значения | Измеренное значение объёмного расхода Gv | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | $Gv < Gvmin$ | $Gvmin \leq Gv \leq Gvmax$ | $Gv > Gvmax$ |
| $Gvdн = 0$, $Gvd\Delta = 0$ | Останов $Q, M, V, Tр$ | Расчёт Q, M, V по Gv | Останов $Q, M, V, Tр$ |
| $Gvdн \neq 0$, $Gvd\Delta \neq 0$ | Расчёт Q, M, V по $Gvdн$ | Расчёт Q, M, V по Gv | Расчёт Q, M, V по $Gvd\Delta$ |
| $Gvdн \neq 0$, $Gvd\Delta = 0$ | Расчёт Q, M, V по $Gvdн$ | Расчёт Q, M, V по Gv | Останов $Q, M, V, Tр$ |
| $Gvdн = 0$, $Gvd\Delta \neq 0$ | Останов $Q, M, V, Tр$ | Расчёт Q, M, V по Gv | Расчёт Q, M, V по $Gvd\Delta$ |
| Показания дисплея по Gv | $Gvdн$ | Gv | $Gvd\Delta$ |

П р и м е ч а н и е — Если в пункте «Управление анализом ошибок» анализ соответствующей ошибки выключен, то независимо от установленных значений $Gvdн$ останов счета не производится.

3.5.2 Правила обработки измеренного значения объёмного расхода Gv3 через дополнительные преобразователи расхода ПРИ

Правила обработки измеренного значения объёмного расхода $Gv3 = Gv_{ПРИ}$ иллюстрируются рисунком 13.




Рисунок 13 — Обработка измеренной величины Gv3

В таблице 16 приведены значения параметров по Gv3, записанных при изготовлении КМ-5, для теплосчтчика с DN50. Таблица 17 иллюстрирует реакцию теплосчтчика на события, связанные с выходом Gv3 за номинальный диапазон измерений.

Таблица 16

| Параметр | Обозначение | Значение | Параметр записан в | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | EEPROM | Память кодов |
| Максимум Gv3, м ³ /ч | Gv3max | 60(см. примечание) | ✓ | |

Таблица 17


| Измеренное значение объёмного расхода Gv3 | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Договорные значения | $0 \leq Gv3 \leq Gv3max$ | $Gv3 > Gv3max$ |
| Отсутствуют | Расчт Q2 , M3, V3 по Gv3 | Останов Q2, M3, V3 |
| Показания дисплея по Gv3 | Gv3 | Gv3max |

Примечание — Для дополнительных преобразователей расхода ПРИ с периодом следования выходных импульсов более 1 с Gv3max необходимо установить, рассчитав по формуле $Gv3max \geq 3600xKимп$, где Кимп – значение объёма, соответствующее одному импульсу.

3.5.3 Правила обработки измеренного значения температуры теплоносителя

Правила обработки измеренного значения температур в прямом t1, обратном t2 и третьем t3 трубопроводах (далее t_i , где $i=1, 2$ или 3) иллюстрируются рисунком 14.

В модификациях КМ-5-3 и КМ-5-4 t3 – температура в подпиточном трубопроводе ($t3=t_{x}$), а в КМ-5-5 и КМ-5-6 – в трубопроводе ГВС ($t3=t_{ГВС}$).

Рисунок 14 — Обработка измеренной величины ti

В таблице 18 приведены значения параметров по ti , записанных при изготовлении КМ-5 (в таблице 18 $t3=tx$). Таблица 19 иллюстрирует реакцию теплосчтчика на события, связанные с выходом ti за номинальный диапазон измерений в зависимости от договорных значений t_idn и t_idv .

Таблица 18

| Параметр | Обозначение | Значение | | | Параметр записан в | |
|---------------------------------------|-------------|----------|------|------|--------------------|--------------|
| | | $t1$ | $t2$ | $t3$ | EEPROM | Память кодов |
| Максимум ti , °C | $timax$ | 150 | 150 | 40 | ✓ | |
| Минимум ti , °C | $timin$ | 20 | 1 | 1 | ✓ | |
| Договорное нижнее значение ti , °C | t_idn | 20 | 1 | 1 | ✓ | |
| Договорное верхнее значение ti , °C | t_idv | 150 | 150 | 40 | ✓ | |


Таблица 19

| Договорные значения | Измеренное значение температуры ti | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | $ti < timin$ | $timin \leq ti \leq timax$ | $ti > timax$ |
| $t_idn = 0, t_idv = 0$ | Останов Q, Mi, Tr | Расчт Q, Mi, по ti | Останов Q, Mi, Tr |
| $t_idn \neq 0, t_idv \neq 0$ | Останов Q, Mi, Tr | Расчт Q, Mi, по ti | Расчт Q, Mi, по t_idv |
| $t_idn \neq 0, t_idv = 0$ | Останов Q, Mi, Tr | Расчт Q, Mi, по ti | Останов Q, Mi, Tr |
| $t_idn = 0, t_idv \neq 0$ | Останов Q, Mi, Tr | Расчт Q, Mi, по ti | Расчт Q, Mi, по t_idv |
| Показания дисплея по ti | t_idn | ti | t_idv |

Примечание — Если включён режим синхронизации интеграторов (см. приложение Ж), то при остановке **Q** и **Tr** будут синхронно остановлены интеграторы **M**.

3.5.4 Правила обработки измеренного значения разности температур в прямом и обратном трубопроводах

Правила обработки измеренного значения разности температур в прямом и обратном трубопроводах dt иллюстрируются рисунком 15.

Рисунок 15 — Обработка измеренной величины dt

В таблице 20 приведены значения параметров, связанных с dt , записанных при изготовлении КМ-5.

Таблица 21 иллюстрирует реакцию теплосчтчика на события, связанные с выходом dt за номинальный диапазон измерений.

Таблица 20

| Параметр | Обозначение | Значение Dt | Параметр записан в | |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | | EEPROM | Память кодов |
| Максимум dt , °C | dt_{max} | 150 | | ✓ |
| Минимум dt , °C | dt_{min} | 2.0 | ✓ | |

Таблица 21

| Измеренное значение разности температур dt | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Договорные значения | $dt < dt_{min}$ | $dt_{min} \leq dt \leq dt_{max}$ | $dt > dt_{max}$ |
| Отсутствуют | Останов Q, Тр и Q2 в КМ-5-5 | Работа | Останов Q, Тр и Q2 в КМ-5-5 |
| Показания дисплея по dt | dt | dt | Dt |

Примечание — Если включен режим синхронизации интеграторов (см. приложение И), то при остановке **Q** и **Tr** будут синхронно остановлены интеграторы **V** и **M**.

3.5.5 Правила обработки измеренного значения давления

Правила обработки измеренного значения давления (избыточного) в прямом **P1**, обратном **P2** и третьем **P3** трубопроводах (далее **Pi**, где $i = 1, 2$ или 3) иллюстрируются рисунком 16. В модификациях КМ-5-3 и КМ-5-4 **P3** — давление в подпиточном трубопроводе (**P3=Px**), а в КМ-5-5 и КМ-5-6 — в трубопроводе **ГВС** (**P3=Pгвс**).

В таблице 22 приведены значения параметров, связанных с **Pi**, записанных при изготовлении КМ-5 (в таблице 22 **P3=Px**).


Рисунок 16 — Обработка измеренной величины P_i

Таблица 23 иллюстрирует реакцию теплосчётика на события, связанные с выходом P_i за номинальный диапазон измерений.

Таблица 22

| Параметр | Обозначение | Значение | | | Параметр записан в | |
|---|-------------|----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| | | P_1 | P_2 | P_x | EEPROM | Память кодов |
| Максимум P_i , кгс/см ² | P_{imax} | 16 | 16 | 16 | ✓ | |
| Минимум P_i , кгс/см ² | P_{imin} | -0.9 | -0.9 | -0.9 | ✓ | |
| Договорное нижнее значение P_i , кгс/см ² | P_{idn} | 9 | 5 | 5 | ✓ | |
| Договорное верхнее значение P_i , кгс/см ² | P_{idv} | 9 | 5 | 5 | ✓ | |

Таблица 23

| Договорные значения | Измеренное значение давления P_i | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | $P_i < P_{imin}$ | $P_{imin} \leq P_i \leq P_{imax}$ | $P_i > P_{imax}$ |
| Произвольные | Расчёт Q, Mi по P_{idn} | Расчёт Q, Mi по P_i | Расчёт Q, Mi по P_{idv} |
| Показания дисплея по P_i | P_{idn} | P_i | P_{idv} |

Примечание — При изготовлении КМ-5 может быть установлено другое значение P_{idn} и P_{idv} из диапазона 1 ... 16 кгс/см².

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА

4.1 Общие указания по техническому обслуживанию теплосчётика

4.1.1 Процессы измерений всех величин и их учёт с помощью КМ-5 производятся в автоматическом режиме и вмешательств не требуют. При включении КМ-5 диагностика состояния проводится автоматически.

4.1.2 У индивидуального пользователя после введения КМ-5 в эксплуатацию необходим лишь периодический визуальный осмотр с целью определения:

- соблюдения условий эксплуатации по температуре и влажности окружающего воздуха;
- отсутствия внешних повреждений составных частей КМ-5 и сопутствующих им утечек измеряемой среды, вызванных нештатными ситуациями (обрушение предметов, пожар и т.п.);
- проверки надёжности электрических и механических соединений;
- проверки наличия пломб на составных частях КМ-5 от несанкционированного вмешательства;
- проверки исправности линий электропитания;
- визуальной проверки работоспособности.

4.1.3 Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, например, отключение электропитания на объекте и т. п. Рекомендуемая периодичность осмотра КМ-5 должна быть не реже одного раза в неделю.

4.1.4 В случае несоответствия параметров теплоносителя требованиям, изложенным в нормативных документах о теплоснабжении (в частности, наличие в теплоносителе магнитных и/или не магнитных механических включений), для нормального функционирования КМ-5 рекомендуется применение соответствующих фильтров.

П р и м е ч а н и е — Пользователь должен иметь в виду, что грязная и насыщенная газом горячая, холодная и теплофикационная вода значительно ускоряет износ труб. Поэтому необходимо требовать поставки кондиционного теплоносителя или устанавливать фильтры магнитные и/или не магнитные, в зависимости от состава примесей.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 При эксплуатации и обслуживании КМ-5 необходимо выполнять требования документов «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»: ПОТ РМ-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00.

4.2.2 Если КМ-5 применяется для измерений расхода горячей жидкости, то не допускается касание оголенных частей трубопровода, а обслуживающий персонал должен быть обучен правилам оказания первой медицинской помощи при ожогах.

4.2.3 При монтаже (демонтаже) и ремонте ПРЭ и ПО трубопроводы от жидкости должны быть полностью освобождены.

4.3 Техническое освидетельствование

4.3.1 Техническое освидетельствование полнопроходных модификаций КМ-5 проводится в рамках технического освидетельствования всего типа теплосчтчиков КМ-5 (без разделения на модификации) на основе обязательной и добровольной сертификации в органах, имеющих соответствующую аккредитацию.

КМ-5 имеют следующие действующие сертификаты:

- об утверждении типа средств измерений RU.C.32.010.A №40462 от 07.09.2010 г.;
- соответствия программного обеспечения требованиям нормативных документов ГОСТ Р 8.596-2002 и МИ 2891-2004, №06.000.0217 от 01.06.2006 г.;
- соответствия требованиям электромагнитной совместимости и электробезопасности по ГОСТ Р 51649-2000;
- соответствия требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 51522-99 №РОСС RU.AE68.D00106 от 18.10.2006 г.

По мере истечения срока действия сертификатов КМ-5 представляются в установленном порядке на испытания с целью подтверждения соответствия.

4.3.2 КМ-5 в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94 подвергаются обязательной первичной поверке при выпуске из производства и после ремонта, а также периодической поверке не реже одного раза в четыре года (при поставках на экспорт межпроверочный интервал определяет страна-импортер). Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях полномочные органы могут назначать внеочередные и инспекционные поверки.

4.3.3 Сведения о техническом освидетельствовании покупных изделий, входящих в состав КМ-5, содержатся в технической документации этих изделий.

4.4 Поверка

Поверка теплосчтчиков проводится по методике МП 4218- 010- 42968951-2010.

5 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Условия транспортирования КМ-5 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2 КМ-5 транспортируются всеми видами транспорта (авиационными в отапливаемых герметизированных отсеках), в крытых транспортных средствах.

5.3 Условия хранения КМ-5 в упаковке соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.4 Срок пребывания КМ-5 в условиях, соответствующих транспортным — не более одного месяца.

5.5 Подготовка к процедуре консервации и консервация производятся в соответствии с ГОСТ 9.014.

5.6 КМ-5 и их составные части не содержат компонентов, представляющих опасность для окружающей среды. Утилизация КМ-5 производится на общих промышленных свалках.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие теплосчётиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи теплосчётика.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!!!

Ниже конспективно перечислены наиболее важные требования к монтажу и эксплуатации теплосчётчиков полнопроходных модификаций КМ-5-1...КМ-5-7, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала, а также получение достоверных результатов измерений.

МОНТАЖ КМ-5-1...КМ-5-7

При монтаже первичных преобразователей (датчиков) расхода ПР в составе ПРЭ необходимо особое внимание обратить на следующие требования:

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** отсоединять платформу подключения ПРЭ и ППС-1П-И2 при включённом питании.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** на всех этапах работы касаться руками электродов ПР.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при проведении электросварочных работ использовать корпус ПР в качестве монтажного приспособления. Для этих целей должен использоваться габаритный имитатор ПР.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться сваркой для выполнения отверстий в трубопроводах для подсоединения датчиков давления и/или термопреобразователей. Необходимо применять сверление с последующим удалением заусенцев, образовавшихся внутри трубопровода.
- Ось, как бы соединяющая электроды ПР, должна быть горизонтальна (проверяется визуально).
- Монтаж электрических цепей необходимо производить в строгом соответствии со схемой электрических соединений (отклонения могут привести теплосчётчик в не рабочее состояние)
- До и после датчиков расхода на трубопроводе необходимо наличие прямолинейных участков, не содержащих местных сопротивлений, в том числе гильз для ТП (КТП). Для большинства местных сопротивлений наименьшие длины участков составляют соответственно 3 и 1 DN. Значительно больших длин до датчиков расхода требуют местные сопротивления, создающие существенную асимметрию потока: регулирующая расход среды арматура, группа колен в разных плоскостях, узлы смешения потоков. Такие местные сопротивления необходимо помещать после ПР, либо гасить возмущения от них специальными устройствами.
- Место ввода химических реагентов для умягчения воды должно находиться после ПР, в противном случае должно быть организовано тщательное перемешивание реагента, например, шнеками, т.к. возникающая неоднородность электропроводности среды по объёму может вызвать существенные погрешности измерений расхода.
- Экранны линии связи подключаются только к клемме GnRS и не должны иметь контактов с корпусом прибора.
- Экранны сигнальных кабелей ТП (КТП) подключаются только к клеммам «Gnd» в платформах подключения и не должны иметь контакта с металлическими трубами, на которых установлены эти термопреобразователи (комплекты термопреобразователей).
- Клемма «Gna» (19) не является клеммой заземления и не должна подключаться ни к корпусу, ни к заземлению.
- Клемма заземления блоков питания БПи-ЗВ должна быть надёжно соединена с клеммой заземления монтажного шкафа.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** замыкание выводов смонтированных датчиков давления, что может привести к их выходу из строя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КМ-5-1...КМ-5-7

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять дефекты ПР и защитных гильз для ТП (КТП) при избыточном давлении среды.
- В рабочих условиях весь внутренний объём ПР должен быть заполнен измеряемой средой.
- Без снятия аппаратной защиты записи вход в режим редактирования невозможен!
- Изготовитель не несет гарантийных обязательств в отношении теплосчётчика, у которого к моменту ввода в эксплуатацию истекло 18 месяцев с даты продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

КОДЫ, ФИКСИРУЕМЫЕ ТЕПЛОСЧЁТЧИКОМ КМ-5 СОБЫТИЙ

| Код события | Наименование события | Остановка накопления | Тип |
|-------------|--|---|-----|
| 51 | $t_4 >$ максимума t_{4max} | Q2, M4 (при $t_{4дв}=0$) | |
| 52 | $t_4 <$ минимума t_{4min} | Q2, M4 (при $t_{4дн}=0$) | |
| 53 | Резерв | | |
| 54 | $Gv_4 >$ максимума Gv_{4max} | Q2, M4, V4 (при $Gv_{4дв}=0$) Только в КМ-5-6 конфигураций 5, 6 и 8 и версии П/О не ниже 2.60 | |
| 55 | $Gv_3 >$ максимума Gv_{3max} | Q2, M3, V3 (при $Gv_{3дв}=0$) | |
| 56 | Режим «Основной (Зима)» | | |
| 57 | Режим «Лето 1» | | |
| 58 | Режим «Лето 2» | | |
| 59 | Режим «Лето 3» | | |
| 60 | Режим «Нет потока» | | |
| 61 | Режим «НЕШТАТНЫЙ» | Останов всех интеграторов | E |
| 62 | Резерв | | |
| 63 | Резерв | | |
| 64 | U канала G ППС > допустимого максимума | Q, M2, V2, Tр | E |
| 65 | I катушки ППС > допустимого максимума | Q, M2, V2, Tр | E |
| 66 | I катушки ППС < допустимого минимума | Q, M2, V2, Tр | E |
| 67 | U канала G КМ-5 > допустимого максимума | Q, M1, V1, Tр | E |
| 68 | I катушки КМ-5 > допустимого максимума | Q, M1, V1, Tр | E |
| 69 | I катушки КМ-5 < допустимого минимума | Q, M1, V1, Tр | E |
| 70 | $Gv_2 > 1.04^*Gv_2$ (только для КМ-5-5) | | |
| 71 | $txp^* >$ максимума $txpmax$ | Q, Mp, Tр (при $txpдв=0$)** | E |
| 72 | Резерв | | |
| 73 | $Txp^* <$ минимума $txpmin$ | Q, Mp, Tр | E |
| 74 | $t2p^* >$ максимума $t2pmax$ | Q, M2, Tр (при $t2pdв=0$)** | E |
| 75 | Резерв | | |
| 76 | $t2p^* <$ минимума $t2pmin$ | Q, M2, Tр | E |
| 77 | $ta >$ максимума $tamax$ (по умолчанию $tamax = +60^\circ\text{C}$) | | |
| 78 | $ta <$ минимума $tamin$ (по умолчанию $tamin = -60^\circ\text{C}$) | | |
| 79 | $txk^* >$ максимума $txkmax$ | Q, Mp, Tр (при $txkдв=0$)** | E |
| 80 | Резерв | | |
| 81 | $txk^* <$ минимума $txkmin$ | Q, Mp, Tр | E |
| 82 | $Gv_2 >$ максимума Gv_{2max} | Q, M2, V2, Tр (при $Gv_{2дв}=0$)** | G |
| 83 | Резерв | | |
| 84 | $Gv_2 <$ минимума Gv_{2min} | Q, M2, V2, Tр (при $Gv_{2дн}=0$)** | G |
| 85 | $Gv_1 >$ максимума Gv_{1max} | Q, M1, V1, Tр (при $Gv_{1дв}=0$)** | G |
| 86 | Резерв | | |
| 87 | $Gv_1 <$ минимума Gv_{1min} | Q, M1, V1, Tр (при $Gv_{1дн}=0$)** | G |
| 88 | $t2k^* >$ максимума $t2kmax$ | Q, M2, Tр (при $t2kдв=0$)** | E |
| 89 | Резерв | | |
| 90 | $t2k^* <$ минимума $t2kmin$ | Q, M2, Tр | E |
| 91 | $t1k^* >$ максимума $t1kmax$ | Q, M1, Tр (при $t1kдв=0$)** | E |

Продолжение таблицы приложения А

| | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|
| 92 | Резерв | | |
| 93 | $t1k^* < \text{минимума } t1kmin$ | Q, M1, Tr | E |
| 94 | $t1 - t2 > \text{максимума } dtmax$ | Q, Tr** | E |
| 95 | Резерв | | |
| 96 | $t1 - t2 < \text{минимума } dtmin$ | Q, Tr** | D |
| 97 | Давление Px < Pxmin | | |
| 98 | Был RESET или WATCHDOG | | |
| 99 | Было выполнено изменение даты и/или времени в RTC теплосчтчика | | |
| 100 | Давление Px > Pxmax | | |
| 101 | Давление P2 < P2min | | |
| 102 | Обнуление интеграторов за час | | |
| 103 | Количество ошибок за сутки > максимума*** | | |
| 104 | Давление P2 > P2max | | |
| 105 | Давление P1 < P1min | | |
| 106 | Тепловая мощность W < 0 | Q, Tr** | E |
| 107 | Резерв | | |
| 108 | Давление P1 > P1max | | |
| 114 | Ошибка обмена с ППС | Q, M2, Tr (для КМ-5-2, КМ-5-4)** | E |
| 115 | Обрыв в цепи датчика Px | | |
| 116 | Обрыв в цепи датчика P2 ППС | | |
| 117 | Обрыв в цепи датчика P2 КМ-5 | | |
| 118 | Обрыв в цепи датчика P1 | | |
| 119 | Неисправность в цепи термопреобразователей ППС | Q, M2, Tr (кроме КМ-5-1)** | E |
| 120 | Неисправность в цепи термопреобразователей КМ-5 | Q, M1, Tr** | E |
| 121 | Останов счета | Q, M1, V1, M2, V2, Tr | E |
| 122 | Сбой питания | Q, M1, V1, M2, V2, Tr | U |
| 123 | Резерв | | |
| 124 | Ошибка чтения из RTC | | |
| 125 | Ошибка записи в RTC | | |
| 126 | Ошибка чтения из EEPROM | | |
| 127 | Ошибка записи в EEPROM | | |

* Индекс «к» относится к параметрам основного блока КМ-5, индекс «п» – к параметрам блока ППС.

** Если включен режим «**СИНХР. ИНТЕГРАТОРОВ**», то всегда при останове накопления **Q** и **Tr** останавливается накопление **M1, M2, V1 и V2**.

*** Появление этого сообщения свидетельствует о том, что возникло периодически повторяющееся сообщение или ошибка (например, сообщение «**t1 - t2 < минимума dtmin**»). Необходимо выяснить и устранить причину возникающих сообщений. При входе в пункт меню «**ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТА**» счтчик ошибок за сутки обнуляется, этим обстоятельством можно воспользоваться для получения за сутки произвольного количества сообщений.

Типы событий, классифицируемые программами учёта параметров теплопотребления:

U – период отключения питания;

E – период функционального отказа;

D – период **t1 - t2 < минимума**;

G – период **Gv < минимума и Gv > максимума**.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧТЧИКОВ

Схема составления условного обозначения комплектации и компоновки полнопроходных модификаций (кроме КМ-5- 6И) должна иметь следующий вид

КМ-5-Х – Х - ПРЭ*XXX / XXX – ХХ - ИСП Х – ХХ – Х*Kt – Х*t – Х*Р – Х – Х

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

В позициях 1 – 12 должны указываться характеристики КМ-5 и компоненты, входящие в его состав.

1. номер модификации КМ-5-1, КМ-5-2 ... КМ-5-7;
2. класс КМ-5, как теплосчтчика, для ЗВСТ: С, В, А по ГОСТ Р61549; или классы 1, 2, 3 по EN 1434-1; для ОВСТ класс КМ-5 не указывается;
3. сокращенная запись диаметра условного прохода (DN) первичных преобразователей расхода на подающем трубопроводе;
4. условный проход (DN) первичных преобразователей расхода в мм обратном (или подпитки для КМ-5-3) трубопроводах. Для ТВСТ во второй позиции ставится 0 посередине;
5. класс точности преобразователей расхода А1, В1 и т. д. по классификации производителя (определяется по таблице 7 ТУ);
6. номер конструктивного исполнения: 1, или 2, или 3, или 4 (п. 1.1.1.25 ТУ);
7. присоединение датчиков расхода к трубопроводам Фл – фланцевое, или Рз – резьбовое;
8. количество входящих в состав КМ-5 комплектов термопреобразователей (если их нет, ставится 0);
9. количество входящих в состав КМ-5 одиночных термопреобразователей (без учёта входящих в состав комплектов), если их нет, ставится 0;
10. количество датчиков давления, если их нет, ставится 0;
11. возможность измерений расхода и количества в потоках, текущих в обратном (реверсном) направлении: да – 1, нет – 0;
12. наличие дисплея с клавиатурой на вычислительном устройстве: 1 – да; 0 – нет.

Пример записи при заказе.

У потребителя тепловой энергии должна быть установлена модификация КМ-5-5, имеющая класс С по ГОСТ Р 51649, штатные преобразователи расхода ПРЭ должны иметь условный проход DN 100 на подающем трубопроводе и DN 80 на обратном трубопроводе, класс точности ПРЭ должен быть В1 (по классификации производителя), ПРЭ должны иметь конструктивное исполнение 1, присоединение датчиков расхода ПРЭ к трубопроводу должно быть фланцевым. В составе КМ-5-5 должны быть один комплект термопреобразователей, один одиночный термопреобразователь и три преобразователя (датчика) давления, измерения при возвратном (реверсном) течении проводиться не должны, дисплей и клавиатура на вычислительном устройстве должны быть.


Запись такого заказа должна иметь следующий вид:

КМ-5 - 5 – С – ПРЭ * 100/ 80 – В1 – ИСП 1 – Фл – 1*Kt – 1*t – 3*Р – 0 – 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

**ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ПРЭ ДЛЯ КМ-5-1...КМ-5-7**

Фланцевое присоединение ПРЭ к трубопроводу показано на рисунке В.1.




| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| D, мм | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 300 | 360 | 485 |
| D1, мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 250 | 310 | 430 |
| d, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 30 |
| N, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| L, мм | 135 ± 3 | 153 ± 3 | 155 ± 3 | 160 ± 3 | 200 ± 4 | 205 ± 4 | 210 ± 5 | 240 ± 5 | 250 ± 5 | 320 ± 7 | 360 ± 7 | 450 ± 7 |
| H, мм | 203 | 205 | 205 | 212 | 217 | 226 | 233 | 245 | 255 | 274 | 302 | 360 |
| Масса, кг | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 34,0 | 51,0 | 97,0 |

Рисунок В.1 — Фланцевое присоединение датчиков расхода

П р и м е ч а н и е — Присоединительные размеры фланцев и ответных фланцев по ГОСТ 12815-80 исполнение 1 для наибольшего избыточного давления 2,5 МПа (25 кгс/см²), конструкция фланцев по ГОСТ 12820-80.

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕПЛОСЧЁТЧИКОВ

(первичный преобразователь безфланцевый)




| DN | 25 | 50 | 80 |
|---------------------|-----|-----|-------|
| D ₁ , мм | 85 | 125 | 160 |
| d, мм | 14 | 18 | 18 |
| A, мм | 132 | 133 | 200.5 |
| B, мм | 102 | 156 | 196 |
| C, мм | 84 | 131 | 166 |
| H, мм | 285 | 311 | 365 |
| Масса, кг | 4 | 7,5 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТС-Б

для установки в защитные гильзы, с креплением винтом


Г.1 Термопреобразователи



Диаметр монтажной части D, мм: 6; 8

Стандартный ряд длин монтажной части Lm, мм: 100; 110; 130; 150; 170; 210; 250; 300; 370; 450; 550.

Гильзы защитные




Гильза ГЦР.105

Диаметр D, мм: 8; 10 для установки термопреобразователей с диаметрами монтажной части 6 и 8 мм соответственно.

Стандартный ряд монтажных длин L, мм: 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500

Условное давление Py = 2,5 МПа



Гильза ГЦР.106 усиленная

Диаметр D1, мм: 8; 10 для установки термопреобразователей с диаметрами монтажной части 6 и 8 мм соответственно.

Диаметр D, мм: 10; 12

Стандартный ряд монтажных длин L, мм: 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500

Условное давление Py = 6,3 МПа

Рисунок Г.1

Г.2 Монтаж термопреобразователей на измерительных участках трубопроводов

При установке ТП на измерительных участках трубопроводов должны соблюдаться требования, основанные на международных и межгосударственных стандартах ГОСТ Р ЕН 1434, МОЗМ Р 75 и ГОСТ 8.586.5

ТП могут устанавливаться как в гильзу (согласно классификации международных стандартов — тип Р*, где под символом * подразумевается буквенный знак, обозначающий конкретную модификацию преобразователя, например, тип PL означает ТП в гильзе с головкой и т. д.), так и без гильзы (тип D*). Для трубопроводов диаметром до 25 мм следует применять ТП только специальной конструкции (тип DS) с короткой погружной частью и устанавливаемые в соответствующие фитинги — расширители (входящие в комплект поставки КМ-5).

На измерительном участке трубопровода ТП должны устанавливаться преимущественно в радиальном направлении (рисунок Г.2).




Рисунок Г.2 — Вертикальная установка термопреобразователя

Если КМ-5 применяются в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, то необходимо также теплоизолировать места установки ТП на трубопроводах и выступающие части самих ТП с тем, чтобы максимально устранить теплоотвод и приблизить профиль температур к прямоугольному, с тем, чтобы уменьшить погрешность измерений её среднего интегрального значения в измерительном сечении. Термоизоляцию следует проводить по СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Если радиальная установка ТП невозможна, то они устанавливаются наклонно (рисунок Г. 3).




Рисунок Г.3 — Наклонная установка термопреобразователя

Допускается установка ТП в колено, чувствительный элемент при этом должен быть направлен навстречу потоку (рисунок Г. 4).




Рисунок Г.4 — Установка термопреобразователя в колено

Глубина погружения чувствительных элементов ТП в поток должна составлять 0,5-0,7 диаметра трубопровода.

Между преобразователями расхода и температуры не должно находиться никаких местных сопротивлений (в том числе фильтров).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое)

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Подключение устройства переноса данных УПД-32, УПД-64 или персонального компьютера к КМ-5 для считывания мгновенных значений показаний и баз данных выполняется с использованием дополнительного периферийного оборудования.

Подключение возможно в следующих вариантах:

- подключение через автоматический преобразователь интерфейса АПИ-5 или RS-485/RS-232;
- подключение через адаптер периферии АП-5;
- подключение через шкаф, скоммутированный для теплосчтчика.

1 Соединение через преобразователь интерфейса

Для соединения с отдельным прибором КМ-5 или сетью через АПИ-5 (или RS-485/RS-232) необходим монтаж кабеля с 9-контактным разъёмом для соединения КМ-5 с преобразователем интерфейса.

Монтаж кабеля необходимо выполнить в соответствии с разводкой контактов преобразователя и КМ-5, как представлено на рисунке Д.1.




Рисунок Д.1 — Схема монтажа для подключения через преобразователь интерфейса

Через этот кабель должны быть соединены сигналы фазы А и В интерфейса RS-485, общий провод, и подано питание.

УПД или ПК соединяется с преобразователем через нуль-модемный кабель. При этом питание +6...9В должно передаваться от КМ-5 транзитом через преобразователь интерфейса на разъём УПД. При подключении ПК этот вывод не используется и на работу компьютера не влияет.

Таким образом, монтажный разъём (щиток) для съёма данных может быть двух типов: вилка DB-9M RS-485, когда преобразователь не монтируется вместе с разъёмом, или вилка DB-9M RS-232.

Предпочтительнее закончить монтаж на RS-485, тогда на месте эксплуатации монтируются только кабели и разъём, а преобразователь интерфейса эксплуатируется совместно с УПД или переносным компьютером на нескольких подобных объектах.

2 Соединение через адаптер периферии АП-5

Среди многих функций адаптера периферии АП-5 предусмотрена функция адаптера связи: трансляция данных из интерфейса RS-485 в интерфейс RS-232 и обратно.

При использовании АП-5 для обеспечения связи с КМ-5 с программного или аппаратного обеспечения снимается задача управления полудуплексной линией связи. В результате появляется возможность использовать не приспособленные к этому стандартные модемы, адаптеры и операционные системы (например, Windows).

Схема монтажа для подключения через адаптер периферии представлена на рисунке Д.2.




Рисунок Д.2 — Схема монтажа для подключения через адаптер периферии

Для связи УПД или ПК с АП-5 необходим нуль-модемный кабель с 9-ти контактными разъёмами, который транслирует сигналы от АП-5 на УПД или ПК.

В этом случае монтажный разъём (щиток) для съёма данных также может быть двух типов: вилка DB-9M RS-485, когда АП-5 не монтируется стационарно, или вилка DB-9M RS-232.

Вариант со стационарным АП-5 удобен в сетевой конфигурации. Смонтированный в более доступном и удобном, чем теплосчтчики, месте, АП-5 может выполнять не только коммуникационные функции, но и функции пульта управления и адаптера печати сразу для всей совокупности приборов.

При снижении напряжения в питающей сети ниже установленных норм блок питания БП-ЗВ может не обеспечивать нормальную работу АП-5 совместно с КМ-5. В этом случае необходимо применять блок питания БП-ЗВ и автономный блок питания для АП-5.

При подключении УПД к АП-5, не имеющим вывода питания на разъёме RS-232, УПД необходимо запитывать от автономного блока питания.

3 Монтаж сетевой конфигурации

Для получения сетевой конфигурации цепи A1 и B1 отдельных КМ-5 соединяются параллельно витой парой, как показано на рисунке Д.3. В платформах подключения КМ-5 предусмотрены переключатели на резисторы, согласующие линию связи (далее – переключатели). У крайних устройств на линии RS-485 (в том числе КМ-5, РМ-5, АП-5 и др.), т. е. у устройств, которыми заканчиваются линии связи, переключатели устанавливаются в положение «ON», а у остальных – в положение «OFF».

Представленная на рисунке схема показывает вариант соединения приборов через контакты платформы подключения. Аналогично выполняется соединение через свободные контакты блока питания (см. приложение М).




Рисунок Д.3 — Типовая схема сетевого соединения КМ-5

При монтаже сетевой конфигурации необходимо соблюдать следующие ограничения:

- общая длина информационных линий связи не должна превышать 1000 м;
- длина линии питания адаптера не должна превышать 200 м.

4 Соединение через модемы

Стандартные Hayes-совместимые внешние модемы можно использовать для связи с отдельным КМ-5 или с несколькими КМ-5, объединёнными сетью по линиям связи RS-485.

Для этого в качестве преобразователя интерфейса RS-485 в RS-232 необходимо использовать адаптер периферии АП-5.

Кроме того, установленный со стороны КМ-5 модем необходимо запрограммировать на пассивную работу.

Для этого необходимо подключиться к модему с персонального компьютера в режиме терминала на скорости 9600 Бод без контроля чётности и командами модема в соответствии с руководством на модем выполнить следующие действия:

- отключить эхо и выдачу ответов;
- отключить реакцию на сигналы DTR и RTS;
- установить тип линии связи (коммутируемая или выделенная);
- для коммутируемой линии установить автоматический переход к соединению и в режим данных после определённого количества звонков;
- отключить буферизацию MNP;
- сохранить регистры модема в его энергонезависимой памяти в одном из профилей загрузки и установить этот профиль в качестве профиля по умолчанию.

Модем соединяется с АП-5 кабелем-удлинителем.

Схема организации модемных связей приведена на рисунке Д.4.





Рисунок Д.4 — Схема организации модемных связей

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Лист 1

ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ КМ-5-1... КМ-5-7

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



Алгоритм вычисления тепловой энергии:


$$Q = Q_{\Sigma} = M_1 \cdot (h_1 - h_2)$$

Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия, Гкал;
- M_1, V_1 – масса и объём теплоносителя, прошедшего через КМ-5 (ТС), т и m^3 ;
- M_2, V_2 – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ППС, т и m^3 (только в модификации КМ-5-2);
- V_i – объём теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь расхода с импульсным выходом, т и m^3 . Масса M , т – с версии v2.24;
- t_1, t_2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, $^{\circ}\text{C}$;
- ta – температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$;
- P_1, P_2 – давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, kgs/cm^2 (атм);
- Тр – время работы прибора, ч.

Примечание — В схемах включения приложения Е обозначения соответствуют п.1 примечаний на с.6 данного РЭ КМ-5, где ТС = ПРЭ + ВУ, а ППС=ПРЭ без ВУ.

Включение КМ-5-1 для тупиковой системы горячего водоснабжения



Алгоритм вычисления тепловой энергии:


$$Q = Q_{\Sigma} = M_{\text{гвс}} \cdot (h_{\text{гвс}} - h_{\text{хв}})$$

Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия, Гкал;
- $M_{\text{гвс}}$ – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ТС, т и m^3 ;
- $t_{\text{гвс}}$ – температура теплоносителя в трубопроводе, $^{\circ}\text{C}$;
- P_1 – давление теплоносителя в трубопроводе, kgs/cm^2 (атм).

Примечание — Датчик температуры холодной воды $t_{\text{хв}}$ заменяется резистором номиналом 120-150 Ом, величина температуры холодной воды устанавливается как договорное значение из меню прибора.

Теплосчётик КМ-5-3.
Схема включения и алгоритм вычисления тепловой энергии



Алгоритм вычисления тепловой энергии:

$$Q = M_1 \cdot (h_{1к} - h_{2к}) + M_{подп} \cdot (h_{2п} - h_{хп}),$$

где $h_{1к} = h(t_{1к})$, $h_{2к} = h(t_{2к})$, $h_{2п} = h(t_{2п})$ и $h_{хп} = h(t_{хп})$. Индексы «к» и «п» обозначают наименование электронного блока, к которому подключаются термопреобразователи. Индекс «к» соответствует ТС, «п» – ППС.


Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия, Гкал;
- M_1 , V_1 – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ТС, т и м^3 ;
- $M_{подп}$, $V_{подп}$ – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ППС, установленный на подпиточном трубопроводе, т и м^3 ;
- $V_{и}$ – объём теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь расхода с импульсным выходом, м^3 ;
- t_1 , t_2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, $^{\circ}\text{C}$;
- $t_{хп}$ – температуры холодной воды, $^{\circ}\text{C}$;
- ta – температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$;
- P_1 , P_2 и P_x – давление теплоносителя в подающем, обратном и подпиточном трубопроводах, $\text{кгс}/\text{см}^2$ (атм);
- T_p – время работы прибора, ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Теплосчтчики КМ-5-4; КМ-5-7.

Лист 3

Схемы включения и алгоритмы вычисления тепловой энергии



**Алгоритм вычисления тепловой энергии
теплосчтчика КМ-5-4**

**Алгоритм вычисления тепловой энергии
теплосчтчика КМ-5-7**

| Режим | Критерий переключения в режиме «АВТО»: массовый расход через ТС и ППС | | Алгоритм вычисления тепловой мощности в канале измерения тепловой энергии |
|------------------------|--|----------|--|
| | ТС | ППС | |
| Основной (или Зима) | G1 | G2 | $G1 \cdot (h_1 - h_{xk}) - G2 \cdot (h_2 - h_{xp})$ |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $G1 \cdot (h_1 - h_x)$ |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $G2 \cdot (h_2 - h_x)$ |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $(G1 + G2) \cdot (h^* - h_x)$ |


П р и м е ч а н и е — При использовании теплосчтчика на источнике теплоты (КМ-5-7) применяется только режим «Основной». Подробное описание всех режимов работы приведено в п. 1.1.6 «Режимы работы теплосчтчиков».

Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия, Гкал;
- M1, V1 – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ТС, т и m^3 ;
- M2, V2 – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ППС, т и m^3 ;
- Vi – объём теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь расхода с импульсным выходом, m^3 ;
- t1, t2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, $^\circ C$;
- tx – температуры холодной воды, $^\circ C$;
- ta – температура наружного воздуха, $^\circ C$;
- P1, P2, Px – давление теплоносителя в подающем, обратном и подпиточном трубопроводах, kg/cm^2 (атм);
- Тр – время работы прибора, ч.

П р и м е ч а н и е — У потребителя значение температуры холодной воды (tx) программируется и может быть изменено из меню теплосчтчика. На источнике теплоты значения температуры и давления холодной воды измеряются и архивируются, причём температура холодной воды для подпитки измеряется двумя термопреобразователями txk и txp из двух комплектов подобранных термопреобразователей. Первый комплект при этом подключён к ТС, а второй – к ППС.

Теплосчётчик КМ-5-5.
Схема включения и алгоритмы вычисления тепловой энергии



Алгоритм вычисления тепловой энергии теплосчётчика КМ-5-5.

| Режим | Критерий переключения в режиме «АВТО»: массовый расход через ТС и ППС | | Алгоритм вычисления тепловой мощности в каналах измерения тепловой энергии | |
|--------------------|---|----------|---|----------------------------------|
| | ТС | ППС | Основной канал $W = W_{\Sigma}$ | Дополнительный $W2 = W_{GBC}$ |
| ЗИМА (Основной) | G1 | G2 | $G1 \cdot (h1 - hx) - G2 \cdot (h2 - hx)$ | $(G1 - G2) \cdot (hgbc - hx)$ |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $\equiv W_{GBC}$ | $(G1 - 0) \cdot (hgbc - hx)$ |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $\equiv W_{GBC}$ | $(0 + G2) \cdot (hgbc - hx)$ |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $\equiv W_{GBC}$ | $(G1 + G2) \cdot (hgbc - hx)$ |

П р и м е ч а н и е — Подробное описание всех режимов работы приведено в п. 1.1.6 «Режимы работы теплосчётчиков».

Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия по основному каналу, Гкал;
- $Q2$ – тепловая энергия по дополнительному каналу, Гкал;
- $M1, V1$ – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ТС, т, m^3 ;
- $M2, V2$ – масса и объём теплоносителя, прошедшего через ПРЭ, т, m^3 ;
- $t1, t2$ – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, $^{\circ}C$;
- $t3$ – температура теплоносителя в трубопроводе ГВС, $^{\circ}C$;
- ta – температура наружного воздуха, $^{\circ}C$;
- $P1, P2$ – давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, kgs/cm^2 (атм);
- Tp – время работы прибора, ч.


П р и м е ч а н и я

1 Значение температуры холодной воды (tx) программируется и может быть изменено из меню теплосчётчика.

2 $hgbc$ – энтальпия теплоносителя, подающегося в систему ГВС, соответствующая температуре $tgbc$ (в старой редакции «Руководства по эксплуатации КМ-5» на рисунке $tgbc$ обозначена как $t3$). Если $tgbc$ не измеряется, то в зависимости от режима работы и модели теплосчётчика для расчёта $hgbc$ в качестве $tgbc$ используются значения температур, приведенные в таблице 9 п. 1.1.6 «Режимы работы теплосчётчиков».

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Лист 5

Теплосчётчик КМ-5-6.**Схема включения и алгоритмы вычисления тепловой энергии****Алгоритм вычисления тепловой энергии теплосчетчика КМ-5-6.**

| Режим | Массовый расход через ТС и ППС | | Тепловая мощность в каналах измерения тепловой энергии | |
|----------|-----------------------------------|----------|---|--|
| | ТС | ППС | Основной канал $W = W_{\Sigma}$ | Дополнительный $W_2 = W_{\text{ГВС}}$ |
| Основной | G1 | G2 | $G1 \cdot (h_1 - h_x) - G2 \cdot (h_2 - h_x)$ | $G3 \cdot (h_{\text{ГВС}} - h_x)$ |
| Лето-1 | G1 | 0 или ПТ | $G1 \cdot (h_1 - h_x)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |
| Лето-2 | 0 или ПТ | -G2 | $G2 \cdot (h_2 - h_x)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |
| Лето-3 | G1 | -G2 | $(G1 + G2) \cdot (h^* - h_x)$ | $\equiv W_{\Sigma}$ |

П р и м е ч а н и е — Подробное описание всех режимов работы приведено в п. 1.1.6 «Режимы работы теплосчетчиков».

Архивируемые величины:

- Q – тепловая энергия по основному каналу, Гкал;
- Q2 – тепловая энергия по дополнительному каналу, Гкал;
- M1 (V1) – масса (или объём) теплоносителя, прошедшего через ТС, т, м³;
- M2 (V2) – масса (или объём) теплоносителя, прошедшего через ППС, т, м³;
- M3 (V3) – масса (или объём) теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь расхода с импульсным выходом, т, м³;
- M4 (V4)* – масса (или объём) теплоносителя, прошедшего через второй дополнительный преобразователь расхода с импульсным выходом, т, м³;
- t1, t2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- t3, t4* – температура теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах ГВС, °C;
- ta – температура наружного воздуха, °C;
- P1 и P2 – давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, кгс/см² (атм);
- Тр – время работы прибора, ч.

П р и м е ч а н и я

1 M4 (V4) и t4 архивируются только в конфигурациях КМ-5-6, где эти величины измеряются.

2 В модификации КМ-5-6 архивируются или только значения накопленных масс, или только значения накопленных объёмов. Выбор варианта архивирования осуществляется из меню теплосчетчика. При изготовлении установлен вариант «масса».

3 В настоящее время серийно выпускаются теплосчетчики, работающие только в конфигурации 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ КМ-5

При установке теплосчтчика у потребителя необходимо обратить внимание на настройку некоторых параметров, которые могут влиять на работу прибора (качество связи с компьютером или АП-5 и т. д.). Эти параметры могут быть установлены при выпуске КМ-5 из производства стандартным образом и не удовлетворять конкретным условиям эксплуатации теплосчтчика на объекте.

1) Параметры работы с устройствами, подключаемыми по второму каналу RS-485.

Необходимо проконтролировать настроочные параметры в пункте меню «ВЫХОД LON: ВКЛ.», который находится в меню «НАСТРОЙКА», и коэффициенты частотных и токовых выходов Кч1, Кч2, Кт1, Кт2 в меню «ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА».

Если в комплект поставки КМ-5 не входят адаптеры токово-частотных выходов АТЧВ (АТЧРВ) или модули LON, то **связь с ними необходимо выключить** (частотные и токовые выходы будут выключены, если соответствующие коэффициенты задать равными нулю). Если этого не сделать, то при включённых токовых, частотных или LON выходах, прибор выдаст во второй канал интерфейса RS-485 посылки для соответствующих приборов. При этом связь по первому каналу на некоторое время оборвётся, что будет выглядеть, например, как замедление считывания базы данных или других операций, производимых по первому каналу.

2) Обработка событий (ошибок) «G1 < G1min», «G2 < G2min» и «t3 < t3min».

Необходимо проконтролировать настройки, связанные с включением/отключением реакции теплосчтчика на события: «G1 < G1min», «G2 < G2min» и «t3 < t3min».

Включение и выключение регистрации и реакции на указанные ошибки осуществляется в меню «УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗОМ ОШИБОК».

Необходимо убедиться, что:

- для модификаций КМ-5-1, КМ-5-2, КМ-5-3, и для нереверсивных вариантов модификаций КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 реакция на ошибки по минимуму G1, G2 включена.
- Вид на дисплее: **[АНАЛИЗ G1mn: ВКЛ], [АНАЛИЗ G2mn: ВКЛ]**.
 - для реверсивных вариантов модификаций КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 реакция на ошибки по минимуму G1, G2 отключена.
- Вид на дисплее: **[АНАЛИЗ G1mn: ВЫКЛ], [АНАЛИЗ G2mn: ВЫКЛ]**.
 - для модификаций КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 реакция на событие «t3 < t3min» может быть включена пользователем, исходя из требований, связанных с конкретными условиями эксплуатации теплосчтчика на объекте.

Вид на дисплее: **[АНАЛИЗ t3mn: ВКЛ]**.

3) Настройка максимальных и минимальных измеряемых значений t3.

Настройка зависит от модели прибора. В КМ-5-3, КМ-5-4 t3 соответствует температуре холодной воды, используемой для подпитки на источнике теплоты ($t3 = tx$). Границные значения задают обычно следующим образом: $t3mn = 10^{\circ}\text{C}$, $t3mx = 40^{\circ}\text{C}$.

В КМ-5-5 и КМ-5-6 t3 соответствует температуре теплоносителя в подающем трубопроводе дополнительного канала количества теплоты. В этом случае обычно задают следующие граничные значения: $t3mn = 1^{\circ}\text{C}$, $t3mx = 150^{\circ}\text{C}$.

4) Синхронизация интеграторов.

С версии 2.00 добавлен режим остановки интеграторов **M** и **V** синхронно с остановкой интеграторов **Q** и **Tr**. Этот режим можно включить (отключить) в пункте меню «**СИНХР. ИНТ.**» подстроки «**НАСТРОЙКА**» третьей строки меню (см. приложение П, таблица П.8.).

Включённый режим синхронизации может быть полезен, если необходим контроль корректности вычисления Q по данным архивов теплосчтчика.

При отключении режима синхронизации теплосчтчик продолжает учитывать **M** и **V**, пока это возможно, даже при остановке **Q** и **Tr** (например, когда Δt выходит за минимальный диапазон).

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(справочное)

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМА ГРАДУИРОВОЧНЫХ КРИВЫХ
 ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ**

В КМ-5 заложена возможность аппроксимации характеристики датчиков избыточного давления полиномом второй степени по формуле

$$P_1 \text{ [атм]} = P_{1a0} + P_{1a1} \cdot U + P_{1a2} \cdot U^2,$$

где P_{1a0} – коэффициенты полинома канала давления в КМ-5; U – напряжение, снимаемое с измерительного резистора, на который подключён токовый выход датчика давления. Значение резистора 20 Ом, что для датчика с выходным током 4 – 20 мА соответствует напряжениям 0,08 – 0,4 В.

На дисплее ВУ высвечивается рассчитанное по этой формуле избыточное давление в атмосферах или, при переключении системы единиц — в МПа. Для расчётов по таблицам энталпии и плотности применяется абсолютное давление среды, поэтому к измеренному значению добавляется 1 кгс/см² или 0,1 МПа.

Пример — Расчёт коэффициентов полинома для линейного датчика избыточного давления с диапазоном P_{max} и выходным током 4 – 20 мА, подключённого к первому каналу:

$$\begin{aligned} P_{1a2} &= 0, \\ 0 &= P_{1a1} \cdot 0,08 + P_{1a0}, \\ P_{max} &= P_{1a1} \cdot 0,4 + P_{1a0}. \end{aligned}$$

Таким образом, формулы для вычисления коэффициентов следующие

$$\begin{aligned} P_{1a1} &= 3,125 \cdot P_{max}, \\ P_{1a0} &= -0,25 \cdot P_{max}. \end{aligned}$$

Например, для конкретного датчика с верхним пределом $P_{max} = 1,0$ МПа (10,19716 атм.*.) коэффициенты, которые необходимо ввести в КМ-5 из строки меню настройки, будут равны:

$$\begin{aligned} P_{1a2} &= 0,0 \text{ [атм/В}^2\text{]} \quad (\text{на экране } P_{1a2} 0.000000+00), \\ P_{1a1} &= 31,866125 \text{ [атм/В]} \quad (\text{на экране } P_{1a1} 3.186613+01), \\ P_{1a0} &= -2,54929 \text{ [атм]} \quad (\text{на экране } P_{1a0} -2.549290+00). \end{aligned}$$

Пример — Расчёт для преобразователя (датчика) давления ИД производства «ООО ТБН энергосервис» с верхним пределом $P_{max} = 1,6$ МПа (16,316456 атм) и диапазоном выходного сигнала 4 – 20 мА: коэффициенты, которые необходимо ввести в КМ-5 из строки меню настройки, будут равны:

$$\begin{aligned} P_{1a2} &= 0,0 \text{ [атм /В}^2\text{]} \quad (\text{на экране } P_{1a2} 0.000000+00), \\ P_{1a1} &= 3,125 \cdot 16,316456 = 50,9858 \text{ [атм /В]} \quad (\text{на экране } P_{1a1} 5.098580+01), \\ P_{1a0} &= -0,25 \cdot 16,316456 = -4,078864 \text{ [атм]} \quad (\text{на экране } P_{1a0} -4.078864+00). \end{aligned}$$

* Величина измеренного давления в [кгс/см²] — техническая атмосфера. Обозначение на алфавитно-цифровом табло [атм].

Прибор поддерживает хранение коэффициентов и одновременный расчёт по четырём полиномам, что позволяет подключить соответствующее количество различных типов ПД на одном объекте. Код типа преобразователя в описании конфигурации указывает на то, коэффициенты какого из полиномов будут использоваться при расчётах.

После изготовления прибора по умолчанию кодам типа присваиваются коэффициенты, соответствующие преобразователям с линейной характеристикой следующих типов:

| Код типа | Максимальное давление | Токовый диапазон |
|----------|-----------------------|------------------|
| 0 | 1.6 МПа (16.317 атм) | 4-20mA |
| 1 | 2.0 МПа (20.339 атм) | 4-20mA |
| 2 | 1.0 МПа (10.197 атм) | 4-20mA |
| 3 | Не определён | |


При использовании линейных датчиков с другими характеристиками коэффициенты могут быть рассчитаны с помощью вычислителя. Для нелинейных датчиков коэффициенты необходимо определить и ввести самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСЧТЧИКА КМ-5 ЧИСЕЛ В ФОРМАТЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ И ИХ РЕДАКТИРОВАНИЕ

- 1) Настраиваемые параметры и некоторые константы формата с плавающей точкой представлены в меню теплосчтчика в формате соответствующем Е-формату при распечатке в любом компьютере, за исключением отсутствия самой буквы Е, отделяющей мантиссу от показателя степени числа десять. Например, число 0.01234567, имеющее вид в компьютерном Е-формате 1.234567e-2, на экране теплосчтчика будет выглядеть так: 1.234567-02. Показатель степени со знаком означает, на сколько знаков надо перенести десятичную точку влево (если знак показателя «минус») или вправо (если знак показателя «плюс»).
- 2) Расположение числа на экране теплосчтчика в любом пункте меню параметров одинаковое. Число располагается в позициях экрана с 5-ой по 16-ю. В 5-ой позиции располагается знак числа: для положительных чисел знак не отображается (отображается пробел), для отрицательных чисел отображается минус. В 6-ой позиции отображается целая часть числа. В 7-ой позиции всегда отображается точка. В позициях с 8-ой по 13-ю отображаются шесть знаков дробной части числа, что приблизительно соответствует полной точности хранения числа в формате с плавающей точкой. В позициях с 14-ой по 16-ю отображается показатель степени числа десять, причем в 14 позиции знак этого показателя (плюс или минус), а в 15-ой и 16-ой значение этого показателя. Пример вывода максимального значения расхода, равного 60 м³/ч:



- 3) Редактирование производится согласно описанию теплосчтчика: вход в редактирование – нажатием сочетания «Ввод» (при нажатой клавише «S» нажать клавишу «стрелка вправо»), выбор позиции – горизонтальными стрелками, перебор значений по возрастанию – нажатием клавиши «стрелка вниз», перебор значений по убыванию – нажатием сочетания клавиш «S» + «стрелка вниз», запоминание набранного значения – нажатием сочетания «Ввод», отмена изменений – нажатием сочетания «Отмена» (при нажатой клавише «S» нажать клавишу «стрелка влево»). В каждой позиции при переборе значений меняются только разрешенные символы: в цифровых позициях – цифры от 0 до 9, в позиции знака числа – пробел или минус, в позиции знака показателя степени – плюс или минус.
- 4) Примеры представления некоторых чисел:

| Число | Представление в Е-формате | Представление на дисплее |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 1.0e+0 | 1.000000+00 |
| 3 | 3.0e+0 | 3.000000+00 |
| 0.1 | 1.0e-1 | 1.000000-01 |
| 0.001 | 1.0e-3 | 1.000000-03 |
| -0.1 | -1.0e-1 | -1.000000-01 |
| 160 | 1.6e+2 | 1.600000+02 |
| 20 | 2.0e+1 | 2.000000+01 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
ПЛАТФОРМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕРСИИ 15В

На рисунке Л.1 показан общий вид платформы подключения версии 15 В, где SW1 и SW2 — DIP переключатели вида SWD1-4.




Рисунок Л.1

Характеристики SW1 приведены в таблице Л.1

Т а б л и ц а Л.1

| Обозначение позиции | Состояния | Функциональное назначение | Комментарии |
|---------------------|-----------|---|---|
| P1 | ON/OFF | подключение/отключение имитатора датчика давления Р1 | При установке ПД1 — Р1 перевести в положение OFF |
| P2 | ON/OFF | подключение/отключение имитатора датчика давления Р2 | При установке ПД2 — Р2 перевести в положение OFF |
| T3 | ON/OFF | подключение/отключение имитатора датчика температуры та (наружного воздуха) | При переводе переключателя в положение ON — установить перемычки между клеммами 12(+J3), 13(+T3) и 10(-J3), 11(-T3) |
| EP | ON/OFF | разрешение/запрещение режима настройки прибора | |

Характеристики SW2 приведены в таблице Л.2.

Таблица Л.2

| Обозначение позиции | Состояния | Функциональное назначение | Комментарии |
|---------------------|-----------|---|---------------------------------|
| A1 B1 | ON/OFF | подключение/отключение согласующей цепочки 1-го канала RS-485 | A1 и B1 переключаются совместно |
| A2 B2 | ON/OFF | подключение/отключение согласующей цепочки 2-го канала RS-485 | A2 и B2 переключаются совместно |

Вид на платформу подключения 15 В изнутри приведен на рисунке Л.2.




Рисунок Л.2

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)

Лист 1

БАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КМ-5 К БЛОКАМ ПИТАНИЯ И ПЕРИФЕРИЙНЫМ УСТРОЙСТВАМ




Рисунок М.1— Базовая электрическая схема подключения КМ-5-1 к блокам питания и периферийным устройствам

П р и м е ч а н и я

1 На рисунках М.1-М.6 показан монтаж только разъёма интерфейса RS-485. Подключение устройства переноса данных УПД или персонального компьютера рассматривается в приложении Д данного РЭ КМ-5.

2 В настоящее время вместо преобразователя интерфейса RS-485/RS-232 (или АПИ-4) устанавливается автоматический преобразователь интерфейса АПИ-5, что пока не нашло отражение на рисунках М.1-М.6 данного РЭ КМ-5.




Рисунок М.2 — Базовая электрическая схема подключения КМ-5-2 к блокам питания и периферийным устройствам

ПРИЛОЖЕНИЕ M

Лист 3




Рисунок М.3 — Базовая электрическая схема подключения КМ-5-3 к блокам питания и периферийным устройствам




Рисунок M.4 — Базовая электрическая схема подключения КМ-5-4, КМ-5-7к блокам питания и периферийным устройствам

ПРИЛОЖЕНИЕ M

Лист 5




Рисунок М.5 — Базовая электрическая схема подключения КМ-5-5 к блокам питания и периферийным устройствам

ПРИЛОЖЕНИЕ M

Лист 6





Рисунок М.6 — Базовая электрическая схема подключения КМ-5-6 к блокам питания и периферийным устройствам

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧТЧИКОВ КМ-5-1...КМ-5-7

Лист 1

**Структура меню теплосчетчика КМ-5-1
(для версий п/о 1.59 и выше)**



Q - тепловая энергия (в [Гкал] или [МВт*ч]), Tr - время работы прибора [ч]

W - тепловая мощность (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1, V1, Gm1, Gv1 - масса, объем, массовый и объемный расход в подающем трубопроводе

Vi - накопленный объем по импульльному входу

Qr, M1r, Vig, Trg - показания интеграторов за последний прошедший календарный год перед обнулением

t1, t2 - температура в подающем и обратном трубопроводе

ta - температура наружного воздуха


trp - температура внутри измерительного блока

P1, P2 - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Структура меню теплосчетчика КМ-5-2
(для версий п/о 1.48 и выше)



Q - тепловая энергия (в [Гкал] или [МВт·ч]), Тр - время работы прибора [ч]

W - тепловая мощность (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1, V1, Gm1, Gv1 - масса, объем, массовый и объемный расход в подающем трубопроводе

M2, V2, Gm2, Gv2 - масса, объем, массовый и объемный расход в обратном трубопроводе

Vi - накопленный объем по импульльному входу

Qr, M1g, M2g, Vir, Trg - показания интеграторов за последний прошедший календарный год перед обнулением

t1, t2 и ta - температура в подающем, обратном трубопроводах и температура наружного воздуха


trp - температура внутри измерительного блока

P1, P2 - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Структура меню теплосчетчика КМ-5-3
(для версий п/о 1.59 и выше)



Q - тепловая энергия (в [Гкал] или [МВт·ч]), Tr - время работы прибора [ч]

W - тепловая мощность (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1, V1, Gm1, Gv1 - масса, объем, массовый и объемный расход в подающем трубопроводе

Mp, Vn, Gmn, Gvn - масса, объем, массовый и объемный расход в подпиточном трубопроводе

Vi - накопленный объем по импульльному входу

Qr, M1g, Mpг, Vig, Trg - показания интеграторов за последний прошедший год перед обнулением

t1, t2 (t2p) и ta - температура в подающем, обратном трубопроводах и температура наружного воздуха

tx - значение температуры в трубопроводе холодной воды (если tx программируется, то tx = txp = txpr)


trp - температура внутри измерительного блока

P1, P2, Px - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем, обратном и подпит. трубопроводах

Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Структура меню теплосчетчика КМ-5-4
(для версий п/о 1.59 и выше)



Q - тепловая энергия (в [Гкал] или [МВт·ч]), Tr - время работы прибора [ч]

W - тепловая мощность (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1, V1, Gm1, Gv1 - масса, объем, массовый и объемный расход в подающем трубопроводе

M2, V2, Gm2, Gv2 - масса, объем, массовый и объемный расход в обратном трубопроводе

Vi - накопленный объем по импульсному входу

Qr, M1r, M2r, Vig, Trg - показания интеграторов за последний прошедший год перед обнулением

t1, t2 - температура в подающем и обратном трубопроводе

tx, txp - значение температуры в трубопроводе холодной воды (если tx программируется, то tx = txp = txpr)

trp и ta - температура внутри измерительного блока и температура наружного воздуха


P1, P2, Px - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем, обратном и подпит. трубопроводах

Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Структура меню теплосчетчика КМ-5-5
(для версий п/о 1.59 и выше)

Лист 5



Q, Q2 - тепловая энергия: суммарное (Q) и расходуемое на ГВС (Q2) (в [Гкал] или [МВт·ч]),
 Тр - время работы прибора [ч]

W, W1 - суммарная тепловая мощность и мощность ГВС (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1, V1, Gm1, Gv1 - масса, объем, массовый и объемный расход в подающем трубопроводе

M2, V2, Gm2, Gv2 - масса, объем, массовый и объемный расход в обратном трубопроводе

Qr, Q2r, M1r, M2r, Тр - показания интеграторов за последний прошедший год перед обнулением

t1, t2, t3 - температура в подающем, обратном и трубопроводе ГВС

tx = txpr - запрограммированное значение температуры в трубопроводе холодной воды

tpr и ta - температура внутри измерительного блока и температура наружного воздуха

P1, P2, P3 - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе ГВС


Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Лист 6

Структура меню теплосчетчика КМ-5-6 (для версий п/о 1.59 и выше)



Q, Q2 - тепловая энергия в основном и дополнительном тепловом канале (в [Гкал] или [МВт·ч])
 Тр - время работы прибора [ч]

W, W2 - тепловая мощность в основном и дополнительном тепловом канале (в [Гкал/ч] или [МВт])

M1 (V1) ... M4 (V4), Gm1 (Gv1) ... Gm4 (Gv4) - масса (или объем), массовый (или объемный) расход в основных и дополнительных (с импульсным входом) каналах измерения расхода

Qr, Q2r, M1r (V1r), M2r (V2r), M3r (V3r), M4r (V4r), Trg - показания интеграторов за последний прошедший год перед обнулением

t1, t2, t1-t2 - температура в подающем и обратном трубопроводах и разность температур

t3, t4 - температура в подающем и обратном трубопроводах дополнительных тепловых каналов

tx - запрограммированное значение температуры в трубопроводе холодной воды (tx = txpr)

tmp и ta - температура внутри измерительного блока и температура наружного воздуха

P1, P2 - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

P3, P4 - давление (в [атм] или [МПа]) теплоносителя в дополнительных каналах измерения давления

Примечание 1: чтобы переключить систему единиц или размерность необходимо при нажатой клавише “S” нажать и отпустить клавишу “↓”.

Примечание 2: Сообщение “Счет включен” выводится не более ~ 2.5 с, после чего счетчик возвращается на пункт “Вкл. Счета”.

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязательное)
ПОСТРОЧНАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ

Структура первой строки меню

Таблица П.1

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|--|--|---|
| Q = XX.XXXXXXXГкал (Q = XX.XXXXXXXМВт·ч) | Индикация тепловой энергии в основном тепловом канале. Размерность Гкал или МВт·ч | Переключение размерности: при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «↓» |
| Q2= XX.XXXXXXXГкал (Q2= XX.XXXXXXXМВт·ч) | Индикация тепловой энергии в дополнительном тепловом канале. Размерность Гкал или МВт·ч | Только в модификациях КМ-5-5 и КМ-5-6 |
| M1= XX.XXXXXXX т (V1=XX.XXXXXXX м3) | Индикация массы (объёма) теплоносителя, прошёдшей через КМ, т (м ³) | |
| M2= XX.XXXXXXX т (V2= XX.XXXXXXX м3) | Индикация массы (объёма) теплоносителя, прошёдшей через ППС, т (м ³) | В модификации КМ-5-3 ППС монтируется на подпиточный трубопровод, поэтому вместо M2 (V2) индицируется Mподп (Vподп) |
| M3= XX.XXXXXXX т (V3=XX.XXXXXXX м3) | Индикация массы (объёма) теплоносителя, прошёдшего через дополнительный ПР на подающем трубопроводе, т (м ³) | Только в модификации КМ-5-6 В модификации КМ-5-6 индицируются (и архивируются) либо только M1, M2, M3 и M4, либо только V1, V2, V3 и V4 по выбору пользователя. Выбор может быть изменен в пункте меню «АРХИВИРОВАНИЕ М/V» |
| M4= XX.XXXXXXX т (V4=XX.XXXXXXX м3) | Индикация массы (объёма) теплоносителя, прошёдшего через дополнительный ПР на обратном трубопроводе, т (м ³) | |
| Vи= XX.XXXXXXX м3 | Индикация объёма теплоносителя, прошёдшего через дополнительный канал измерения расхода, м ³ | Только в модификациях КМ-5-1, КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7 |
| Tr = XX.XXXXXXX ч | Индикация времени работы прибора, ч | |
| ГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | Заголовок подстроки «Годовые значения» (интеграторов) | Вход в подстроку – команда «Ввод» (при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «→») |
| ТЕСТЫ | Заголовок подстроки «ТЕСТЫ» Служебный пункт меню, применяется при заводских испытаниях | Пункт меню «ТЕСТЫ» отображается только при включенном переключателе ЕР в платформе подключения |

Структура первой строки меню. Подстрока «Годовые значения»

Таблица П.2

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|---|--|--|
| Qг XX.XXXXXXXМВт·ч | Индикация значения интегратора Q за последний прошедший год перед обнулением, в Гкал или МВт·ч | |
| Q2г XX.XXXXXXXМВт·ч | Аналогично, но для интегратора Q2 | Только в модификациях КМ-5-5 и КМ-5-6 |
| M1г XX.XXXXXXX т (V1г XX.XXXXXXX м3) | Аналогично, но для интегратора M1 (V1) | |
| M2г XX.XXXXXXX т (V2г XX.XXXXXXX м3) | Аналогично, но для интегратора M2 (V2) | В модификации КМ-5-3 вместо M2г (V2г) индицируется M _{подп} г (V _{подп} г) |
| M3г XX.XXXXXXX т (V3г XX.XXXXXXX м3) | Аналогично, но для интегратора M3 (V3) | Только в модификации КМ-5-6 |
| M4г XX.XXXXXXX т (V4г XX.XXXXXXX м3) | Аналогично, но для интегратора M4 (V4) | |
| Vиг XX.XXXXXXX м3 | Аналогично, но для интегратора Vi | |
| Trг XX.XXXXXXX ч | Аналогично, но для интегратора Tr | |

Структура первой строки меню. Подстрока «Тесты»

Таблица П.3

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|------------------|---|---|
| ТЕСТ ВРЕМ. ВЫКЛ. | Замеряет время удержания питания цифровой части КМ-5 при отключении сетевого питающего напряжения 220 В | Используются при настройке КМ-5 на заводе-изготовителе. Для пользователей заблокированы |
| ТЕСТ WATCHDOG | Проверяет работоспособность микросхемы сторожевого таймера | |
| ОЗУ – норма | Результат теста ОЗУ | |
| ПЗУ – норма | Результат теста ПЗУ | |
| ВКЛЮЧЕН. – норма | Результат теста включения | |

Структура второй строки меню

Таблица П.4

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|---|---|---|
| W = XX.XXXXXXГк/ч (W= XX.XXXXXX МВт) | Индикация тепловой мощности в основном тепловом канале, в Гкал/ч или МВт | |
| W2= XX.XXXXXXГк/ч (W2=XX.XXXXXX МВт) | Индикация тепловой мощности в дополнительном тепловом канале, в Гкал/ч или МВт | Только в модификациях КМ-5-5 и КМ-5-6 |
| G1=XX.XXXXXX т/ч (G1=XX.XXXXXXм3/ч) | Индикация массового (объемного) расхода теплоносителя, через КМ, т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) | |
| G2=XX.XXXXXX т/ч (G2=XX.XXXXXXм3/ч) | Индикация массового (объемного) расхода теплоносителя, через ППС, т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) | В модификации КМ-5-3 вместо G2 индицируется Гподп (Gп) |
| G3=XX.XXXXXX т/ч (G3=XX.XXXXXXм3/ч) | Индикация массового (объемного) расхода теплоносителя, через дополнительный ПР на подающем трубопроводе, т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) | Только в модификации КМ-5-6 |
| G4=XX.XXXXXX т/ч (G4=XX.XXXXXXм3/ч) | Индикация массового (объемного) расхода теплоносителя, через дополнительный ПР на обратном трубопроводе, т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) | Только в КМ-5-6 конфигураций 5, 6 и 8 и версии п/о не ниже 2.60 |
| v1=XX.XXXXXX м/с | Индикация скорости теплоносителя | Только для КМ-5 с погружными ПР |
| t1= XXX.XХгр.С | Индикация температуры теплоносителя в подающем трубопроводе основного теплового канала, °C | |
| t2= XXX.XХгр.С t2п= XXX.XХгр.С | Аналогично, но в обратном трубопроводе основного теплового канала, °C | Индекс «п» показывает, что температура t2 измерена термодатчиком модуля ППС. t2п индицируется только в модификации КМ-5-3 |
| tx= XXX.XХгр.С txп= XXX.XХгр.С | Аналогично, но в трубопроводе холодной воды, °C Если tx программируется, в пунктах «tx» и «txп» индицируется запрограммированное значение tx | Индекс «п» показывает, что температура tx измерена термодатчиком модуля ППС. txп индицируется только в модификации КМ-5-4, КМ-5-7 |
| dt= XXX.XХгр.С | Разность температур t1 – t2, °C | |
| t3= XXX.XХгр.С (trв XXX.XХгр.С) | Индикация температуры теплоносителя в трубопроводе ГВС (для КМ-5-5) или в подающем трубопроводе дополнительного теплового канала (для КМ-5-6), °C | Только в КМ-5-5 и КМ-5-6. В некоторых версиях КМ-5-5 вместо t3= индицируется trв |
| t4= XXX.XХгр.С | Аналогично, но в обратном трубопроводе дополнительного теплового канала, °C | Только в КМ-5-6 конфигураций 5, 6 и 8 и версии п/о не ниже 2.60 |
| P1= XX.XXXX атм. (P1= XX.XXXX МПа) | Индикация давления теплоносителя в подающем трубопроводе основного теплового канала, в кгс/см ² (атм.) или МПа | |

Продолжение таблицы П.4

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| P2= XX.XXXX атм. (P2= XX.XXXX МПа) | Аналогично, но в обратном трубопроводе основного теплового канала, в кгс/см ² (атм.) или МПа | |
| Px= XX.XXXX атм. (Px= XX.XXXX МПа) | Индикация давления теплоносителя в трубопроводе холодной воды, в кгс/см ² (атм.) или МПа | Только в модификациях КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7 |
| P3= XX.XXXX атм. (P3= XX.XXXX МПа) | Индикация давления теплоносителя в подающем трубопроводе дополнительного теплового канала, в кгс/см ² (атм.) или МПа | Только в модификациях КМ-5-5 и КМ-5-6. Используется в вычислениях ρ и h , но не архивируется. |
| P4= XX.XXXX атм. (P4= XX.XXXX МПа) | Индикация давления теплоносителя в обратном трубопроводе дополнительного теплового канала, в кгс/см ² (атм.) или МПа | Только в КМ-5-6 конфигураций 5, 6 и 8 и версии п/о не ниже 2.60. Используется в вычислениях ρ и h , но не архивируется. |
| ta= XXX.XXгр.С | Индикация температуры наружного воздуха, °C | |

Структура третьей строки меню. Основная строка**Таблица П.5**

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|--------------------|---|---|
| ДАТА: ДД-ММ-ГГ | Индикация текущей даты | Вход в редактирование даты – команда «Ввод» (при нажатой клавише «S» нажать и отпустить клавишу «→») |
| ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ:СС | Индикация времени суток | Вход в редактирование времени – команда «Ввод» |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМ. | Заголовок строки основных параметров | |
| РЕЖИМ XXXXXXXXXXXX | Индикация режима работы КМ-5. Где XXXXXXXXXXXX – основной (или ЗИМА), ЛЕТО1, ЛЕТО2, ЛЕТО3, НЕТ ПОТОКА или НЕШТАТНЫЙ и заголовок подстроки «Ввод режима» | Только для КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 и КМ-5-6. Для модификации КМ-5-4, КМ-5-7 начиная с аппаратно-программной версии v 9a_01.53 и выше. Вход в подстроку «Ввод режима» – команда «Ввод». |
| 1-XXXX., 2-XXXX. | Индикатор заполнения ПР КМ и ППС теплоносителем | XXXX – ПУСТ (ПОЛН) |
| НАСТРОЙКА | Заголовок строки «Настройка» | |
| ПАРАМ. ОБРАБОТ. | Заголовок строки «Параметры обработки измеренных величин» | |
| ПАРАМ. ПРИБОРА | Заголовок строки «Параметры прибора» | |
| УПР. АНАЛИЗОМ ОШ. | Заголовок подстроки «Управление анализом ошибок» | Переход в подстроку – команда «Ввод» |
| САМОДИАГНОСТИКА | Заголовок подстроки «Самодиагностика» | Переход в подстроку – команда «Ввод» |
| ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТА | Включение счета (интеграторов) | Включение счета – команда «Ввод» см. примечание 2. |

П р и м е ч а н и я

1 — Выбор режимов работы и модификации даты, времени и любых редактируемых параметров (хранящихся в EEPROM) возможны только при включённом переключателе ЕР на платформе подключения. Вход в режим редактирования параметров – команда «Ввод».

2 — Пункт «Включение счёта» необходим, так как после изменения даты или времени с пульта теплосчётика, КМ-5 автоматически переводится в режим «ОСТАНОВ СЧЕТА».

Структура третьей строки меню. Подстрока «Основные параметры»

Таблица П.6

| Вид на дисплее | Обозн в РЭ | Р е д. | Назначение | Примечания |
|-------------------|------------|--------|---|---|
| N КМ-5: XXXXXXXX | — | н/р | Заводской номер КМ-5 | он же – сетевой адрес |
| ВЕРСИЯ ПО:XX.XX | — | н/р | Номер программной версии КМ-5 | |
| N ППС: XXXXXXXX | — | н/р | Заводской номер ППС | Только при исправной связи с ППС |
| ВЕР.ПО ППС:XX.XX | — | н/р | Номер программной версии ППС | Только при исправной связи с ППС (в момент включения) |
| Ду1 X.XXXXXXX-XX | — | | DN, мм, КМ-5 | Для п/о версии 02.60 и старше |
| G1mx X.XXXXXXX-XX | Gv1max | | Верхний предел измерения расхода G1 в м ³ /ч | |
| G1mn X.XXXXXXX-XX | Gv1min | | Нижний предел измерения расхода G1 в % от Gv1max | см. примечание 2 |
| Ду2 X.XXXXXXX-XX | — | | DN, мм, ППС | Для п/о версии 02.60 и старше |
| G2mx X.XXXXXXX-XX | Gv2max | | Верхний предел измерения расхода G2 в м ³ /ч | |
| G2mn X.XXXXXXX-XX | Gv2min | | Нижний предел измерения расхода G2 в % от Gv2max | см. примечание 2 |
| G3mx X.XXXXXXX-XX | Gv3max | | Верхний предел измерения расхода G3 в м ³ /ч | только для КМ-5-6 |
| G4mx X.XXXXXXX-XX | Gv4max | | Верхний предел измерения расхода G4 в м ³ /ч | только для КМ-5-6 |
| dtmn X.XXXXXXX-XX | dtmin | | Нижний предел разности температур dt | Редактируемый – с в. 1.80 |

П р и м е ч а н и я

1 — В колонке «Ред» отмечены нередактируемые параметры (н/р), т.е. параметры, которые не могут быть изменены из меню теплосчтчика. Остальные параметры можно модифицировать с помощью процедуры, описанной в п. 3.4 данного РЭ КМ-5.

2 — **ВНИМАНИЕ!** G1mn и G2 mn задаются в **процентах** от максимума!

Значение по умолчанию 0.1 (1.000000-1).

Структура третьей строки меню. Подстрока «Ввод режима»

Таблица П.7

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|-----------------|--|--|
| ВВ.РЕЖИМА:XXXXX | Выбор автопереключения режимов или задание режима вручную. Где XXXXX – режимы АВТО, ЗИМА, ЛЕТО1, ЛЕТО2, ЛЕТО3 | Перебор режимов – клавиши «→» и «←». Выбор и выход с сохранением – команда «Ввод», выход без сохранения – команда «Отмена» |

Структура третьей строки меню. Подстрока «Настройка»

Таблица П.8

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|-----------------------------|---|--|
| КОНФИГУРАЦИЯ | Заголовок подстроки «Конфигурация» | Только в модификации КМ-5-6. Вход в подстроку – команда «Ввод» |
| АРХИВАЦИЯ М/V: M | Заголовок подстроки «Выбор архивируемых величин: объёмов (V) или масс (M)» и индикация выбора | Только в модификации КМ-5-6. Переключение M / V (по команде «Ввод») и одновременно выбор соответствия выходного сигнала массовому или объёмному расходу |
| МОДЕЛЬ: КМ-5-N | Заголовок подстроки «Выбор модификации модуля КМ» и индикация текущей модификации, N = 1...6 | Вход в подстроку – команда «Ввод» |
| МОДЕЛЬ: ППС-5-N | Заголовок подстроки «Выбор модификации модуля ППС» и индикация текущей модификации, N = 2...6 | Вход в подстроку – команда «Ввод» |
| ПР:ПОГРУЖНОЙ | Выбор типа ПР: полнопроходный или погружной | Выбор – команда «Ввод» |
| ALFA: XXXXXXXX | Вывод способа ввода коэффициента α | XXXXXXX – КОНСТАНТА или РАСЧЁТНЫЙ, только для погружных |
| СИНХР.ИНТ.: ВКЛ. | Вкл./выкл. режим останова интеграторов M и V синхронно с остановом интеграторов Q и Тр | С версии 2.00, ранее при останове Q и Тр интеграторы M и V не останавливались |
| ПУСТ.-НЕТ ПОТОКА | Переключение режима учёта в случае обнаружения одновременно двух пустых труб в КМ-5-4...КМ-5-6: вырабатывать режим «нет потока» или режим «нештатный» | С версии 2.07, ранее при обнаружении одновременно двух пустых труб в КМ-5-4...КМ-5-6: всегда вырабатывался режим «нет потока» |
| ТИП ПР:XXXXXXXXXX | Выбор типа ПР: электромагнитный или САГ (на пар/газ/жидкость) | XXXXXXXXXXXX – ЭЛ.МАГН. или САГ |
| Tгвс = T1: ВКЛ. | Выбор режима тгвс в КМ-5-5: Выкл. – измерение, Вкл. – использование t1 | С версии 2.00, ранее настраивалось имитирующим резистором 75 Ом в цепи тгвс |
| Выход Gm/Gv: Gm | Выбор соответствия выходного сигнала (ток./частот.) измеряемой величине Gm или Gv | Выбор – команда «Ввод» |
| НСХ W100: 1.3911 | Выбор НСХ 1.3911 или 1.3851 | Выбор – команда «Ввод» |
| РАСХОД: ОСРЕДН. (НЕ ОСРЕД.) | Вкл/выкл режима осреднения мгновенных значений расхода | Выбор – команда «Ввод» |
| ВЫХОД LON: ВЫКЛ. | Вкл/выкл передачи информации во внешний модуль LonWorks по каналу RS-485 вых.2 | Выбор – команда «Ввод» |
| ОЧИСТКА АРХИВОВ | Вход в подпрограмму очистки (обнуления) архивов после монтажа или в случае необходимости очистки всех архивов данных ТС. | Этот пункт меню введен, начиная с версии ПО 1.99. Он отображается только при включенном переключателе ЕР в платформе подключения. |
| РЕЖИМ tx-XXXXX | Индикация режима tx: tx-ИЗМЕР – tx измеряется tx-ПРОГР – tx приравнивается запрограммированному значению txпр | Переключение режима tx – команда «Ввод». Значение txпр индицируется и редактируется в строке «ПАРАМ. ПРИБОРА» |

Структура третьей строки меню. Подстрока «Выбор модификации КМ»

Таблица П.9

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|----------------|----------------------|--|
| ВЫБОР КМ-5-: 6 | Выбор модификации КМ | Перебор модификаций – клавиши «→» и «←». Выбор – команда «Ввод», выход без сохранения – «Отмена» |

Структура третьей строки меню.**Подстрока «Выбор модификации модуля ППС»**

Таблица П.10

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|-----------------|-----------------------|--|
| ВЫБОР ППС-5-: 6 | Выбор модификации ППС | Перебор модификаций – клавиши «→» и «←». Выбор – команда «Ввод», выход без сохранения – «Отмена» |

Структура третьей строки меню.**Подстрока «Пара метры обработки измеренных величин»**

Таблица П.11

| Вид на дисплее | Обозн. в РЭ | Р е д | Назначение |
|------------------|----------------|-------------|---|
| t1mx X.XXXXXX-XX | t1max | | Верхний предел температуры в подающем трубопроводе (t1) |
| t1mn X.XXXXXX-XX | t1min | | Нижний предел температуры t1 (ред. с версии п/о 1.98) |
| t1дн X.XXXXXX-XX | t1дн | | Нижнее договорное значение температуры t1 |
| t1дв X.XXXXXX-XX | t1дв | | Верхнее договорное значение температуры t1 |
| t2mx X.XXXXXX-XX | t2max | | Верхний предел температуры в обратном трубопроводе (t2) |
| t2mn X.XXXXXX-XX | t2min | | Нижний предел температуры t2 (ред. с версии п/о 1.98) |
| t2дн X.XXXXXX-XX | t2дн | | Нижнее договорное значение температуры t2 |
| t2дв X.XXXXXX-XX | t2дв | | Верхнее договорное значение температуры t2 |
| dtmx X.XXXXXX-XX | dtmax | н/р | Верхний предел разности температур t1–t2 (dt) |
| t3mx X.XXXXXX-XX | t3max | | Верхний предел температуры в трубопроводе холодной воды (в КМ-5-3 и КМ-5-4) или в подающем трубопроводе дополнительного теплового канала (далее t3) |
| t3mn X.XXXXXX-XX | t3min | | Нижний предел температуры t3 |
| t3дн X.XXXXXX-XX | t3дн | | Нижнее договорное значение температуры t3 |
| t3дв X.XXXXXX-XX | t3дв | | Верхнее договорное значение температуры t3 |
| t4mx X.XXXXXX-XX | t4max | | Верхний предел температуры в обратном трубопроводе дополнительного теплового канала (далее t4) |
| t4mn X.XXXXXX-XX | t4min | | Нижний предел температуры t4 |
| t4дн X.XXXXXX-XX | t4дн | | Нижнее договорное значение температуры t4 |
| t4дв X.XXXXXX-XX | t4дв | | Верхнее договорное значение температуры t4 |
| tамх X.XXXXXX-XX | tamax | н/р | Верхний предел температуры атмосферы (ta) |
| tамн X.XXXXXX-XX | tamin | н/р | Нижний предел температуры ta |
| G1дн X.XXXXXX-XX | Gv1дн | | Нижнее договорное значение расхода через КМ-5 (G1) |
| G1дв X.XXXXXX-XX | Gv1дв | | Верхнее договорное значение расхода G1 |
| G2дн X.XXXXXX-XX | Gv2дн | | Нижнее договорное значение расхода через ППС (G2) |
| G2дв X.XXXXXX-XX | Gv2дв | | Верхнее договорное значение расхода G2 |
| P1mx X.XXXXXX-XX | P1max | | Верхний предел давления в подающем трубопроводе (P1) |
| P1mn X.XXXXXX-XX | P1min | | Нижний предел давления P1 |
| P1дн X.XXXXXX-XX | P1дн | | Нижнее договорное значение давления P1 |
| P1дв X.XXXXXX-XX | P1дв | | Верхнее договорное значение давления P1 |
| P2mx X.XXXXXX-XX | P2max | | Верхний предел давления в обратном трубопроводе (P2) |
| P2mn X.XXXXXX-XX | P2min | | Нижний предел давления P2 |
| P2дн X.XXXXXX-XX | P2дн | | Нижнее договорное значение давления P2 |
| P2дв X.XXXXXX-XX | P2дв | | Верхнее договорное значение давления P2 |
| P3mx X.XXXXXX-XX | P3max | | Верхний предел давления в трубопроводе холодной воды (в КМ-5-3 и КМ-5-4) или в подающем трубопроводе дополнительного теплового канала (далее P3) |
| P3mn X.XXXXXX-XX | P3min | | Нижний предел давления P3 |
| P3дн X.XXXXXX-XX | P3дн | | Нижнее договорное значение давления P3 |
| P3дв X.XXXXXX-XX | P3дв | | Верхнее договорное значение давления P3 |
| P4mx X.XXXXXX-XX | P4max | | Верхний предел давления в обратном трубопроводе дополнительного теплового канала (далее P4) |
| P4mn X.XXXXXX-XX | P4min | | Нижний предел давления P4 |
| P4дн X.XXXXXX-XX | P4дн | | Нижнее договорное значение давления P4 |
| P4дв X.XXXXXX-XX | P4дв | | Верхнее договорное значение давления P4 |

П р и м е ч а н и е — Размерности температуры – °C, расхода – м³/ч, давления – кгс/см² (атм.)

Структура третьей строки меню. Подстрока «Параметры прибора»

Таблица П.12

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|-------------------|--|---|
| KRop X.XXXXXXX+XX | Калибровочный коэффициент опорного резистора термопреобразователей | Служебные пункты. KRop и Rэт доступны для редактирования только при включенном переключателе ЕР на основной плате КМ-5 |
| Rэт X.XXXXXXX+XX | Значение эталонного резистора t1 при калибровке опорного резистора, Ом | |
| Kbx1 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета первого импульсного входа в объём, м ³ /имп | Начиная с версии п/о 1.36 и выше |
| Kbx2 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета второго импульсного входа в объём, м ³ /имп | Начиная с версии п/о 2.60 и выше |
| Kil X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета объёма теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной импульсный сигнал, м ³ /имп | Начиная с версии п/о 2.60 и выше. Только для КМ-5-1. (Примечание 2) |
| Kч1 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета расхода теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной частотный сигнал, Гц/(м ³ /ч) или Гц/(т/ч) | Только для КМ-5-1, начиная с версии п/о 1.86, для всех модификаций – с v 1.98 и выше. См. примечание 2 |
| Kч2 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета объёмного (массового) расхода теплоносителя, прошедшего через ППС в выходной частотный сигнал, Гц/(м ³ /ч) или Гц/(т/ч) | |
| Kт1 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета объёмного расхода теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной токовый сигнал, мА/(м ³ /ч) или мА /(т/ч) | Тип расхода (объёмный или массовый) зависит от выбора Gm/Gv в меню «настройка» |
| Kт2 X.XXXXXXX+XX | Коэффициент пересчета объёмного расхода теплоносителя, прошедшего через ППС в выходной токовый сигнал, мА/(м ³ /ч) или мА /(т/ч) | |
| KdGm X.XXXXXXX+XX | Параметр выравнивания при превышении G2 над G1 (KdGm = G2/G1) | Только для КМ-5-5, где G ₂ = G ₁ = (G ₁ + G ₂)/2 при G ₂ >G ₁ и G ₂ < KdGm·G ₁ |
| Kоу X.XXXXXXX+XX | Коэффициент усиления операционного усилителя на входе ППС | См. примечание 3 Коу и ПДПТ служат для настройки работы датчика пустой трубы |
| ПДПТ X.XXXXXXX+XX | Порог срабатывания датчика пустой трубы, мкВ | |
| txpr X.XXXXXX-XX | Программируемое значение температуры холодной воды, °C | Используется при включенном режиме «tx-ПРОГР» (см. таблицу П. 11) |
| Rxpr X.XXXXXX-XX | Программируемое значение давления холодной воды, °C | Только для КМ-5-5 и КМ-5-6, начиная с версии п/о v 1.60 |
| P1a2 X.XXXXXX-XX | Коэффициенты полинома 2-й степени градуировочной кривой датчиков давления Р1 | См. приложение И «Методика определения коэффициентов полинома градуировочных кривых датчиков давления» |
| P1a1 X.XXXXXX-XX | | |
| P1a0 X.XXXXXX-XX | | |
| P2a2 X.XXXXXX-XX | Коэффициенты полинома 2-й степени градуировочной кривой датчиков давления Р2 | См. примечание 5 |
| P2a1 X.XXXXXX-XX | | |
| P2a0 X.XXXXXX-XX | | |
| P3a2 X.XXXXXX-XX | Коэффициенты полинома 2-й степени градуировочной кривой датчиков давления Р3 | |
| P3a1 X.XXXXXX-XX | | |
| P3a0 X.XXXXXX-XX | | |
| P4a2 X.XXXXXX-XX | Коэффициенты полинома 2-й степени градуировочной кривой датчиков давления Р4 | См. примечание 5 |
| P4a1 X.XXXXXX-XX | | |
| P4a0 X.XXXXXX-XX | | |

Продолжение таблицы П.12

| | | |
|------------------|--|---|
| Двнт X.XXXXXX-X | Индикация/ввод внутреннего диаметра трубопровода для погружного ПР, мм | Только для ПР погружного типа для трубопроводов большого диаметра (например, ПР-Б1 или ПР-Б3) |
| Y X.XXXXXX-XX | Индикация/ввод эффективной глубины погружения датчика скорости, мм | |
| ALFA X.XXXXXX-XX | Индикация и непосредственный ввод коэффициента α (см. Примечание 4) | |
| адс X.XXXXXX-XX | Индикация/ввод диаметра погружного датчика скорости, мм | |
| h X.XXXXXX-XX | Индикация/ввод реальной глубины погружения датчика скорости, мм | |
| ПАРАМЕТРЫ ППС | Вход в меню редактирования всех параметров ППС по номеру параметра. | С версии 2.02 во всех моделях кроме КМ-5-1 |
| Gi= X.XXXXXX-XX | Отображение «условного» (измеряемого ППС или частотометром) расхода. | С версии 2.02 |
| tпр= XXX.XХгр.С | Температура внутри ЭБ модуля КМ-5, °C | С версии п/о 1.59 и выше |

Примечания

1 — «Датчик пустой трубы» — это дополнительная функция измерительно-вычислительного блока ТС и ППС, использующая сигнал от электродов стандартных электромагнитных преобразователей расхода и не требующая подключения дополнительных датчиков.

2 — В модификации КМ-5-1, если Ки1 = 0, клеммы A2, B2 являются выходом «RS-485», а при Ки1 ≠ 0 A2, B2 являются импульсным выходом.

3 — «ПДПТ» — порог срабатывания датчика пустой трубы, выраженный в микровольтах на входе операционного усилителя. Для стандартного исполнения КМ-5 с датчиком пустой трубы (аппаратно программной версии v 9b_01.44 или выше) его значение должно быть в пределах 20...80 мкВ.

Стандартное значение коэффициента усиления операционного усилителя — 13,6 при установке резистора 3,9 КОм в цепи обратной связи усилителя AD620 и при использовании первичных преобразователей расхода ПР. Формула для расчёта коэффициента усиления этого усилителя по резистору обратной связи (R выражено в КОм) следующая: $K_{OY} = 49,4\text{КОм} / R + 1$.

4 — ALFA или α — отношение средней скорости теплоносителя в измерительном сечении трубопровода к локальной скорости в измерительной точке датчика скорости (только для КМ-5 с ПР погружного типа для трубопроводов большого диаметра). Если в подстроке «Настройка» задать «ALFA: РАСЧЁТНЫЙ», то КМ-5 рассчитает α по полиному и заменит старое значение в пункте «ALFA» на рассчитанное, если задать «ALFA: КОНСТАНТА», то будет использоваться значение α , заданное в пункте «ALFA».

5 — Коэффициенты полиномов для P3 и P4 вводятся как параметры ППС 37...39 и 44...46 соответственно (см. приложение С) из подменю «ПАРАМЕТРЫ ППС».

Структура третьей строки меню. Подстрока «Управление анализом ошибок»

Таблица П.13

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|-------------------|---|---|
| АНАЛИЗ G1mn: ВЫКЛ | Вкл/выкл регистрации и реакции на событие $G1 < G1\text{min}$ | Включение/выключение производится по команде «Ввод» |
| АНАЛИЗ G2mn: ВЫКЛ | Вкл/выкл регистрации и реакции на событие $G2 < G2\text{min}$ | |
| АНАЛИЗ t3mn: ВЫКЛ | Вкл/выкл регистрации и реакции на событие $t3 < t3\text{min}$ | |

Структура третьей строки меню. Подстрока «Самодиагностика»

Таблица П.14

| Вид на дисплее | Назначение | Примечания |
|--|---|------------|
| UG НОРМА (UG > НОРМЫ) | Контроль «зашкала» канала измерения напряжения с электродов электромагнитных ПР | |
| IG НОРМА (IG > НОРМЫ) (IG < НОРМЫ) | Контроль тока питания катушек электромагнитных ПР | |
| Цель t НОРМА (Цель t НЕИСПР) | Контроль цепи преобразователя температуры | |
| Цель Р НОРМА (Цель Р НЕИСПР) | Контроль цепи преобразователя давления | |
| состояние СЧЕТ (состояние СТОП) | Режим, в котором находится прибор: СЧЕТ – режим накопления интеграторов, СТОП – счет остановлен | |
| чт RTC НОРМА (чт RTC НЕИСПР) | Контроль чтения из RTC (часов реального времени) | |
| зп RTC НОРМА (зп RTC НЕИСПР) | Контроль записи в RTC | |
| чт EEPROM НОРМА (чт EEPROM НЕИСПР) | Контроль чтения из EEPROM (энергонезависимой памяти) | |
| зп EEPROM НОРМА (зп EEPROM НЕИСПР) | Контроль записи в EEPROM | |
| EEPROM Кбит 2*512 | Тип микросхем EEPROM: 2*512 или 4*256 | |

Структура третьей строки меню. Подстрока «Конфигурация».

Под термином «Конфигурация» понимается сочетание выбора типов формул («закрытая/открытая») для расчёта количества теплоты в основном и дополнительном тепловых каналах теплосчётов КМ-5-6 и выбора расходомера для контроля массы теплоносителя (M2), возвращенного по обратному трубопроводу основного теплового канала.

Подстрока «Конфигурация» предназначена для отображения текущей конфигурации и для выбора (методом перебора) новой. Вход в подстроку и просмотр возможных конфигураций разрешен при любом положении переключателя ЕР в платформе подключения, изменение конфигурации – только при включенном (в положении «ON»). Перебор конфигураций – нажатие клавиш «→» и «←». Выбор и выход с сохранением – команда «Ввод», при этом на дисплее в течение 2,5 секунд индицируется сообщение «КОНФ. ИЗМЕНЕНА». Выход без сохранения – команда «Отмена», при этом на дисплее в течение 2,5 с индицируется сообщение «КОНФ. НЕ ИЗМЕНЕНА».

Таблица П.15

| № конфигурации | Вид на дисплее | Основной канал Q (электромагнитный) | Дополнительный канал Q (импульсный) | Расходомер для контроля M2 | Версия п/о не ниже | Примечания |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 7 | Qэ:з Qi:т Обр:- | M1-(h1-h2) | M3-(h3-hx) | — | v 01.93 | ПРЭ отсутствует. Вместо тa измеряется t3 |

Обозначения:

Qэ – тепловая энергия, отпущеная в систему теплопотребления открытого (о) или закрытого (з) типа и вычисленная по показаниям основных (электромагнитному) каналов измерения расхода (основная система теплоснабжения);

Qi – тепловая энергия, отпущеная на ГВС с циркуляцией (ц) или без циркуляции (т – «тупикового» типа) и вычисленная по показаниям дополнительных (импульсных) каналов измерения расхода;

Обр – канал измерения расхода для контроля массы теплоносителя M2, возвращённого по обратному трубопроводу основной системы теплоснабжения;

ПРИЛОЖЕНИЕ Р (рекомендуемое)

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ППС ИЗ МЕНЮ КМ-5 (ВЕРСИЯ 1.99 И ВЫШЕ)

Для удобства настройки параметров двухпоточных приборов, начиная с версии программного обеспечения 1.99, добавлена возможность редактирования параметров ППС непосредственно с пульта КМ-5. Пункт меню редактирования параметров ППС находится в строке «ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА» на третьем от конца строки месте (перед Gi и tpr).

Для входа в просмотр параметров ППС необходимо, находясь в пункте «ПАРАМЕТРЫ ППС», нажать «Ввод». При этом происходит запрос из ППС параметра № 32 и вывод его на экран КМ-5. Соответствие номеров параметров их назначению приведено ниже в таблице.

После вывода параметра 32 на экран можно просматривать другие параметры, двигаясь по возрастанию или убыванию номеров, нажимая, соответственно, стрелки вправо или влево. Найдя нужный параметр, можно войти в режим его редактирования (при условии включенного на платформе ППС переключателя разрешения), нажав сочетание клавиш «Ввод». Редактирование параметров с номерами 32 и выше производится аналогично редактированию параметров КМ-5 в соответствии с п.3.4. Редактирование байтовых параметров с номерами от 0 до 31, производится аналогично, отличие состоит в представлении числа – оно отображается в виде трех цифр, выражающих числа от 0 до 255. Для редактирования битовых параметров 2, 29 и 30, представленных байтами, необходимо воспользоваться дополнительными таблицами приложения С, описывающими вес каждого бита в байте.

П р и м е ч а н и е — Большинство параметров ППС в работе не участвуют: это относится, например, ко всем граничным и договорным значениям, т. к. ППС делает только измерения физических величин, а их анализ происходит в КМ-5. В ППС имеют значение для его работы только параметры: 29, 30, 37–39, 44–46, 76, 77, 83, 84, 104–112.

ПРИЛОЖЕНИЕ С*(обязательное)***ТАБЛИЦА НОМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ КМ-5 (ППС, РМ-5), ПРОШИВАЕМЫХ В EEPROM ПРИБОРА**

| № | дли на | Заводское значение | Имя в меню | Назначение |
|------|--------|--------------------|------------|---|
| 0 | 1 | 0 | КМ-5: | Номер модели – 1 |
| 1 | 1 | 0 | ЗИМА... | Режим работы ГВС для КМ-5-5 |
| 2 | 1 | 192 | см.биты | Байт включения флагов ошибок |
| 3-28 | 1 | 255 | | Резерв байтовых параметров |
| 29 | 1 | 0 | см.биты | Флаги режима работы прибора (флаг ALFA, ...) |
| 30 | 1 | 30 | см.биты | Флаги режима работы прибора (стоп, система единиц ...) |
| 31 | 1 | 6 | Конфиг. | Номер подмодели модели КМ-5-6 |
| 32 | 4 | 3 | dtnn | Нижний предел разности температур dt |
| 33 | 4 | 9 | P1dn | Нижнее договорное значение давления P1 |
| 34 | 4 | 9 | P1dv | Верхнее договорное значение давления P1 |
| 35 | 4 | -0.9 | P1mn | Нижний предел давления P1 |
| 36 | 4 | 20 | P1mx | Верхний предел давления P1 |
| 37 | 4 | 0 | P1a2 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P1 |
| 38 | 4 | 50.9858 | P1a1 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P1 |
| 39 | 4 | -4.07886 | P1a0 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P1 |
| 40 | 4 | 5 | P2dn | Нижнее договорное значение давления P2 |
| 41 | 4 | 5 | P2dv | Верхнее договорное значение давления P2 |
| 42 | 4 | -0.9 | P2mn | Нижний предел давления P2 |
| 43 | 4 | 20 | P2mx | Верхний предел давления P2 |
| 44 | 4 | 0 | P2a2 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P2 |
| 45 | 4 | 50.9858 | P2a1 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P2 |
| 46 | 4 | -4.07886 | P2a0 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P2 |
| 47 | 4 | 5 | P3dn | Нижнее договорное значение давления P3 |
| 48 | 4 | 5 | P3dv | Верхнее договорное значение давления P3 |
| 49 | 4 | -0.9 | P3mn | Нижний предел давления P3 |
| 50 | 4 | 20 | P3mx | Верхний предел давления P3 |
| 51 | 4 | 0 | P3a2 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P3 |
| 52 | 4 | 50.9858 | P3a1 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P3 |
| 53 | 4 | -4.07886 | P3a0 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P3 |
| 54 | 4 | 20 | t1dn | Нижнее договорное значение температуры t1 |
| 55 | 4 | 160 | t1dv | Верхнее договорное значение температуры t1 |
| 56 | 4 | 1 | t1mn | Нижний предел температуры t1 |
| 57 | 4 | 160 | t1mx | Верхний предел температуры t1 |
| 58 | 4 | 1 | t2dn | Нижнее договорное значение температуры t2 |
| 59 | 4 | 150 | t2dv | Верхнее договорное значение температуры t2 |
| 60 | 4 | 1 | t2mn | Нижний предел температуры t2 |
| 61 | 4 | 150 | t2mx | Верхний предел температуры t2 |
| 62 | 4 | 10 | t3dn | Нижнее договорное значение температуры t3 |
| 63 | 4 | 160 | t3dv | Верхнее договорное значение температуры t3 |
| 64 | 4 | 1 | t3mn | Нижний предел температуры t3 |
| 65 | 4 | 160 | t3mx | Верхний предел температуры t3 |
| 66 | 4 | 0 | G1dn | Нижнее договорное значение расхода G1 |
| 67 | 4 | 0 | G1dv | Верхнее договорное значение расхода G1 |
| 68 | 4 | 0.1 | G1mn | Нижний предел измерения расхода G1, в % от Gv1max |
| 69 | 4 | 0.2 | G1h | Нижнее контрольное значение расхода через КМ-5 (G1) (%GMAX) |
| 70 | 4 | 60 | G1mx | Верхний предел измерения расхода G1, в м ³ /ч |
| 71 | 4 | 0 | G2dn | Нижнее договорное значение расхода G2 |
| 72 | 4 | 0 | G2dv | Верхнее договорное значение расхода G2 |
| 73 | 4 | 0.1 | G2mn | Нижний предел измерения расхода G2, в % от Gv2max |

Продолжение таблицы

| | | | | |
|-----|---|----------|------|---|
| 74 | 4 | 0.2 | G2н | Нижнее контрольное значение расхода через КМ-5 (G2) (%GMAX) |
| 75 | 4 | 60 | G2mx | Верхний предел измерения расхода G2, в м ³ /ч |
| 76 | 4 | 1 | KRоп | Калибровочный коэффициент опорного резистора термопреобразователей |
| 77 | 4 | 150 | Rэт | Значение эталонного резистора t1 при калибровке опорного резистора, Ом |
| 78 | 4 | 0.01 | Kвх1 | Коэффициент пересчета первого импульсного входа в объем, м ³ /имп |
| 79 | 4 | 0 | Ки1 | Коэффициент пересчета объема теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной импульсный сигнал, м ³ /имп |
| 80 | 4 | 0 | Кч1 | Коэффициент пересчета расхода теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной частотный сигнал, Гц/(м ³ /ч) или Гц/(т/ч) |
| 81 | 4 | 10 | tхпр | Программируемое значение температуры холодной воды, °С |
| 82 | 4 | 1.04 | KdGm | Параметр выравнивания при превышении G2 над G1 (KdGm = G2/G1) |
| 83 | 4 | 13.6 | Коу | Коэффициент усиления операционного усилителя на входе ППС |
| 84 | 4 | 150 | ПДПТ | Порог срабатывания датчика пустой трубы, мкВ |
| 85 | 4 | 1 | t4дн | Нижнее договорное значение температуры t4 |
| 86 | 4 | 150 | t4дв | Верхнее договорное значение температуры t4 |
| 87 | 4 | 1 | t4mn | Нижний предел температуры t4 |
| 88 | 4 | 150 | t4mx | Верхний предел температуры t4 |
| 89 | 4 | 60 | G3mx | Верхний предел измерения расхода G3 в м ³ /ч |
| 90 | 4 | 60 | G4mx | Верхний предел измерения расхода G4 в м ³ /ч |
| 91 | 4 | 5 | P4дн | Нижнее договорное значение давления P4 |
| 92 | 4 | 5 | P4дв | Верхнее договорное значение давления P4 |
| 93 | 4 | -0.9 | P4mn | Нижний предел давления P4 |
| 94 | 4 | 20 | P4mx | Верхний предел давления P4 |
| 95 | 4 | 0 | P4a2 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P4 |
| 96 | 4 | 50.9858 | P4a1 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P4 |
| 97 | 4 | -4.07886 | P4a0 | Коэффициент полинома градуировки датчика давления P4 |
| 98 | 4 | 5 | Pхпр | Программируемое значение давления холодной воды, °С |
| 99 | 4 | 0.01 | Kвх2 | Коэффициент пересчета второго импульсного входа в объем, м ³ /имп |
| 100 | 4 | 0 | Ки2 | Коэффициент пересчета объема теплоносителя, прошедшего через ППС в выходной импульсный сигнал, м ³ /имп |
| 101 | 4 | 0 | Кт1 | Коэффициент пересчета расхода теплоносителя, прошедшего через КМ в выходной токовый сигнал, мА/(м ³ /ч) или мА /(т/ч) |
| 102 | 4 | 0 | | |
| 103 | 4 | 0 | | |
| 104 | 4 | 1000 | Ro | Программируемое значение плотности воды, кг/м ³ |
| 105 | 4 | 300 | Dвнт | Внутренний диаметр трубопровода для погружного ПР, мм |
| 106 | 4 | 45 | Y | Эффективная глубина погружения датчика скорости, мм |
| 107 | 4 | 1 | ALFA | Индикация и непосредственный ввод коэффициента α ($Gv=S \cdot \alpha \cdot V$) |
| 108 | 4 | 38 | ddc | Диаметр погружного датчика скорости, мм |
| 109 | 4 | 40 | h | Реальная глубина погружения датчика скорости, мм |
| 110 | 4 | 0 | — | Резерв |
| 111 | 4 | 0 | — | Резерв |
| 112 | 4 | 0 | — | Резерв |

Назначение битов в байте флагов режимов работы прибора (параметр 30)

| | | | |
|-----|--|--|--|
| Кт2 | Коэффициент пересчета расхода теплоносителя, прошедшего через ППС в выходной токовый сигнал, мА/(м ³ /ч) или мА /(т/ч) | | |
| Кч2 | Коэффициент пересчета расхода теплоносителя, прошедшего через ППС в выходной частотный сигнал, Гц/(м ³ /ч) или Гц/(т/ч) | | |

| № бита | Вес бита | Имя | Назначение бита |
|--------|----------|------------|--|
| 0 | 1 | F_STO P | флаг режима останова счета (1 – счет и работа БД в приборе остановлены, 0 – счет включен) |
| 1 | 2 | SYST | флаг отображаемой на дисплее системы единиц (1 – массовые величины, 0 – объемные величины) |
| 2 | 4 | F_TH | флаг использования программируемого значения t холодной воды (1 – tx программируется, 0 – tx измеряется) |
| 3 | 8 | SYS5 | Флаг единиц архивации M/V (КМ-5-6) или единиц выдачи преобразованного расхода на частотный или токовый выход (КМ-5-1) (1 – масса, 0 – объем) |
| 4 | 16 | WT100 | флаг характеристики термопреобразователей (0 – 1.3911, 1 – 1.3851) (с v01.90) |
| 5 | 32 | NOAVE RAGE | флаг отключения осреднения расхода (1 – текущий расход без осреднения по 16 секундам, 0 – осреднение по 16 секундам) |
| 6 | 64 | LON | флаг включения связи с модулем LON (1 – связь включена, 0 – выключена) |
| 7 | 128 | SUBME RGED | флаг переключения типа преобразователя расхода (1 – погружной, 0 – полнопроходный) |

Назначение битов во втором байте флагов режимов работы прибора (параметр 29).

Введен, начиная с версии п.о. 2.00.

| № бита | Вес бита | Имя | Назначение бита |
|--------|----------|---------|--|
| 0 | 1 | F_ALFA | фл. способа расчёта поправочного коэффициента для погружных преобразователей (0 – вводимый коэффициент – параметр 107, 1 – рассчитанный по полиномам, см. параметры 105, 106, 108) |
| 1 | 2 | F_SYNII | флаг режима интеграторов (0 – несинхронизированный, 1 – синхронизированный счет массы и количества теплоты) |
| 2 | 4 | F_TGV | флаг режима измерения Тгвс в КМ-5-5 (0 – измеряемая модулем ППС, 1 – tgvc=t1) |
| 3 | 8 | F_REV | флаг счета реверса G1 в M2(V2) для однопоточных расходомерах (0 – не считать, 1 – считать) |
| 4 | 16 | F_WAP | флаг струе генераторного ПР (0 – электромагнитный, 1 – САГ) |
| 5 | 32 | F_PH | флаг использования программируемого значения Rx |
| 6 | 64 | F_RO | флаг использования программируемого значения Ro |
| 7 | 128 | F_EMP 2 | флаг режима пустых труб в КМ-5-4...КМ-5-6 (0 – нет потока, 1 – нештатный) |

Назначение битов в байте разрешения флагов ошибок (параметр 2)

| № бита | Вес бита | Назначение бита |
|--------|----------|---|
| 0 | 1 | Разрешение флага G1<min |
| 1 | 2 | Разрешение флага G1<h (нижнего контрольного значения) |
| 2 | 4 | Разрешение флага G2<min |
| 3 | 8 | Разрешение флага G2<h (нижнего контрольного значения) |
| 4 | 16 | Разрешение флага t3<min |
| 5 | 32 | Разрешение флага t3<h (нижнего контрольного значения) |
| 6 | 64 | Резерв |
| 7 | 128 | Резерв |

П р и м е ч а н и е — В таблицах битовых параметров указан вес бита в этом параметре для вычисления значения параметров для нужного сочетания режимов.
Например, если нужен режим, описанный в приведенной ниже таблице, то необходимо сложить веса, для которых значение бита равно 1, т. е. $2 + 4 + 8 + 16 = 30$, и записать параметр в теплосчтчик или в ППС.

| № бита | Вес бита | Имя | Назначение бита |
|--------|----------|-----------|--|
| 0 | 1 | F_STOP | 0 – счет включен |
| 1 | 2 | SYST | 1 – массовые величины |
| 2 | 4 | F_TH | 1 – tx программируется |
| 3 | 8 | SYS5 | 1 – масса |
| 4 | 16 | WT100 | 1 – характеристика термопреобразователей 1.3851 |
| 5 | 32 | NOAVERAGE | 0 – осреднение по 16 секундам |
| 6 | 64 | LON | 0 – связь с модулем LON выключена |
| 7 | 128 | SUBMERGED | 0 – тип преобразователя расхода – полнопроходный |